

**SAMSUNG**

# GHID DE UTILIZARE

SM-S721B/DS

Romanian. 09/2024. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Cuprins

## Introducere

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 5  | Aspectul și funcțiile dispozitivului                          |
| 9  | Încărcarea bateriei                                           |
| 14 | Cartela nano-SIM și eSIM                                      |
| 16 | Pornirea și oprirea dispozitivului                            |
| 17 | Setare inițială                                               |
| 17 | Cont Samsung account                                          |
| 18 | Transferarea datelor din dispozitivul anterior (Smart Switch) |
| 19 | Explicarea ecranului                                          |
| 27 | Panoul de notificare                                          |
| 29 | Captură de ecran și înregistrarea ecranului                   |
| 31 | Introducerea textului                                         |
| 33 | Extragerea textului                                           |

## Aplicații și caracteristici

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 34 | Instalarea sau deinstalarea aplicațiilor                     |
| 35 | Galaxy AI                                                    |
| 41 | Telefon                                                      |
| 45 | Contacte                                                     |
| 48 | Mesaje                                                       |
| 49 | Cameră foto                                                  |
| 67 | Galerie                                                      |
| 72 | Zonă AR                                                      |
| 74 | Bixby                                                        |
| 75 | Bixby Vision                                                 |
| 76 | Ferestre multiple (Utilizarea mai multor aplicații simultan) |

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 77 | Internet Samsung                                       |
| 78 | Samsung Health                                         |
| 78 | Samsung Notes                                          |
| 79 | Samsung Members                                        |
| 79 | Samsung Kids                                           |
| 80 | Samsung Global Goals                                   |
| 80 | Samsung TV Plus                                        |
| 80 | Samsung Find                                           |
| 80 | Samsung Shop                                           |
| 81 | Galaxy Shop                                            |
| 81 | Galaxy Wearable                                        |
| 82 | Calendar                                               |
| 82 | Reminder                                               |
| 83 | Înregistr. voce                                        |
| 84 | Fișierele mele (Consultarea și gestionarea fișierelor) |
| 84 | Ceas                                                   |
| 84 | Calculator                                             |
| 85 | Gaming Hub                                             |
| 86 | Game Booster (Configurarea mediului dvs. de jocuri)    |
| 87 | SmartThings                                            |
| 88 | Partajarea conținutului                                |
| 89 | Music Share                                            |
| 90 | Smart View (Oglindirea pe un ecran TV)                 |
| 90 | Samsung DeX                                            |
| 92 | Aplicații Google                                       |



## Setări

|     |                                                               |     |                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 93  | Introducere                                                   | 111 | Blocare ecran și AOD                                               |
| 93  | Conectați-vă la Galaxy                                        | 112 | Extindere deblocare                                                |
| 93  | Conexiuni                                                     | 112 | Always On Display (Afișarea informațiilor când ecranul este oprit) |
| 95  | Wi-Fi                                                         | 113 | Securitate și confidențialitate                                    |
| 96  | Bluetooth                                                     | 114 | Recunoaștere facială                                               |
| 98  | Plăți NFC și fără contact                                     | 116 | Recunoaștere amprente                                              |
| 99  | Economizor de date                                            | 118 | Folder securizat                                                   |
| 99  | Rețele permise pentru aplicații                               | 121 | Wi-Fi securizat                                                    |
| 100 | Hotspot mobil                                                 | 122 | Samsung Pass                                                       |
| 100 | Mai multe setări de conexiune                                 | 125 | Locație                                                            |
| 102 | Dispozitive conectate                                         | 125 | Securitate și urgență                                              |
| 103 | Galaxy AI                                                     | 126 | Conturi și backup                                                  |
| 103 | Moduri și rutine                                              | 126 | Samsung Cloud                                                      |
| 103 | Moduri de utilizare                                           | 127 | Google                                                             |
| 104 | Utilizarea rutinelor                                          | 128 | Caracteristici avansate                                            |
| 104 | Sunete și vibrații                                            | 129 | Mișcări și gesturi                                                 |
| 105 | Calitate audio și efecte                                      | 129 | Efecte apel video                                                  |
| 106 | Sunet aplicație separată                                      | 130 | Dual Messenger                                                     |
| 106 | Notificări                                                    | 131 | Confortul digital și controlul parental                            |
| 107 | Afișaj                                                        | 131 | Întreținere dispozitiv                                             |
| 108 | Cursivitate mișcare                                           | 132 | Aplicații                                                          |
| 109 | Schimbarea modului ecranului sau reglarea culorilor ecranului | 133 | Gestionare generală                                                |
| 110 | Baterie                                                       | 134 | Accesibilitate                                                     |
| 110 | Fundal și stil                                                | 135 | Actualizare software                                               |
| 110 | Teme                                                          | 135 | Despre telefon                                                     |
| 111 | Ecran Acasă                                                   |     |                                                                    |

## Notificări privind utilizarea


- 136 Măsuri de precauție pentru utilizarea dispozitivului
- 138 Informații privind conținutul cutiei și accesoriile
- 139 Menținerea rezistenței la apă și la praf
- 140 Situații care pot conduce la supraîncălzirea dispozitivului și soluții pentru rezolvarea acestora


## Anexă

- 144 Depanare
- 149 Scoaterea bateriei

# Introducere

## Aspectul și funcțiile dispozitivului







- În timp ce folosiți difuzoarele, ca atunci când redați fișiere media sau când folosiți difuzorul telefonului, nu poziționați dispozitivul aproape de urechi.
- Evitați expunerea obiectivului camerei foto la lumină puternică, precum cea a soarelui. Dacă expuneți obiectivul camerei foto la o sursă de lumină puternică, cum ar fi să-l orientați direct spre soare, senzorul de imagine al camerei foto va fi deteriorat. Dacă senzorul de imagine s-a deteriorat, el nu poate fi reparat și poate cauza apariția unor puncte sau pete pe imagine.
- Dacă folosiți dispozitivul cu părțile de sticlă sau de plastic deteriorate, e posibil să vă răniți. Folosiți dispozitivul numai după ce a fost reparat la un Centru de service Samsung sau la un centru de service autorizat.
- Dacă în microfon, difuzor sau în cască intră praf sau materiale străine sau dacă aceste componente sunt acoperite, sunetul dispozitivului se poate reduce sau anumite caracteristici pot să nu funcționeze. Dacă încercați să îndepărtați praful sau materialele străine cu un obiect străin, dispozitivul se poate deteriora și aspectul său poate fi afectat.



- În următoarele situații puteți experimenta probleme de conectivitate sau descărcarea bateriei:
  - Dacă puneți etichete metalice în zona antenei dispozitivului
  - Dacă montați pe dispozitiv un capac realizat din material metalic
  - Dacă acoperiți zona antenei dispozitivului cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce folosiți anumite caracteristici, cum ar fi în timpul apelurilor sau conexiunii la rețeaua mobilă de date
- Dacă orificiul de ventilare a aerului este acoperit de un accesoriu, cum ar fi o folie de protecție sau un autocolant, se pot produce zgomete nedorite în timpul apelurilor sau a redării media.
- Nu acoperiți zona senzorului de lumină cu accesorii, cum ar fi autocolante sau un capac. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la funcționarea anormală a senzorului.

## Butoane fizice


| Buton                                | Funcție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buton lateral                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atunci când dispozitivul e oprit, țineți apăsat pentru a-l reporni.</li> <li>Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.</li> <li>Țineți apăsat pentru a începe o conversație cu Bixby. Consultați <a href="#">Bixby</a> pentru mai multe informații.</li> <li>Apăsați de două ori sau țineți apăsat pentru a deschide aplicația sau caracteristica setată de dvs.</li> </ul> |
| Buton lateral + tasta reducere volum | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați simultan pentru a face captură de ecran.</li> <li>Țineți apăsat simultan pe butoane pentru a opri dispozitivul.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Setarea butonului lateral

Selectați o aplicație sau o caracteristică pe care doriți să o lansați apăsând de două ori pe butonul lateral sau ținând apăsat pe acesta.

Deschideți **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **Buton lateral**, apoi selectați o opțiune dorită.

## Butoane programabile




Atunci când porniți ecranul, butoanele programabile vor apărea în partea inferioară a ecranului. Consultați secțiunea [Bară de navigare \(butoane programabile\)](#) pentru mai multe informații.

## Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade îndelungate.

### Încărcare prin cablu

Conectați cablul USB la încărcătorul USB, apoi introduceți cablul în mufa multifuncțională a dispozitivului pentru a încărca bateria. După încărcarea completă, deconectați încărcătorul de la dispozitiv.



### Încărcare wireless

Dispozitivul are încorporată o bobină de încărcare wireless. Puteți încărca bateria folosind un încărcător wireless (se vinde separat).

Așezați centrul părții din spate a dispozitivului pe centrul încărcătorului wireless pentru a încărca bateria. După încărcarea completă, deconectați dispozitivul de la încărcătorul wireless.

Pe panoul de notificare va apărea timpul estimat de încărcare. Durata efectivă de încărcare presupune că dispozitivul nu este utilizat, și poate varia în funcție de condițiile de încărcare. Încărcarea wireless poate să nu funcționeze corespunzător, în funcție de tipul accesoriului sau capacului. Pentru o încărcare wireless stabilă, se recomandă să detașați capacul sau accesoriul de pe dispozitiv.

**Precauții pentru încărcarea wireless**

Dacă nu respectați măsurile de precauție, este posibil ca dispozitivul să nu se încarce corespunzător sau să se supraîncălzească sau dispozitivul și cartelele să se deterioreze.

- Nu puneți dispozitivul pe un încărcător wireless cu un card de credit sau o cartelă de identificare cu radio-frecvență (RFID) (cum ar fi un abonament de transport sau o cartelă de acces) poziționată între spatele dispozitivului și capacul dispozitivului.
- Nu puneți pe încărcătorul wireless un dispozitiv atunci când între încărcătorul wireless și dispozitiv există materiale conductoare, cum ar fi obiecte de metal sau magneți.



- Dacă folosiți încărcătorul wireless în zone în care rețeaua are semnal slab, puteți pierde semnalul.
- Folosiți încărcătoare wireless aprobate de Samsung. Dacă utilizați alte încărcătoare wireless, este posibil ca bateria să nu se încarce normal.

**Încărcare rapidă**

Utilizați un încărcător cu încărcare super rapidă sau un încărcător rapid. Pentru a utiliza caracteristica de încărcare wireless rapidă, trebuie să utilizați un încărcător și componente care acceptă această caracteristică.

Puteți verifica starea conexiunii încărcătorului dacă deschideți **Setări** și atingeți **Baterie**.




- Dacă încărcarea rapidă nu funcționează, deschideți **Setări**, atingeți **Baterie** → **Setări încărcare**, apoi verificați dacă funcția dorită este pornită. De asemenea, verificați dacă sunt conectate corespunzător cablul USB și încărcătorul USB.
- Puteți încărca bateria mai rapid în timp ce dispozitivul sau ecranul acestuia este închis.
- În cazul în care încărcătorul wireless are un ventilator intern, ventilatorul poate produce zgomot în timpul încărcării wireless rapide. Adăugați o rutină pentru a seta caracteristica de încărcare wireless rapidă să se oprească automat la o oră presetată, utilizând **Rutine**. Atunci când caracteristica încărcare wireless rapidă se oprește, zgomotul ventilatorului încărcătorului și lumina indicatorului scad.




## Partajare wireless a energiei

Puteți încărca alt dispozitiv din bateria telefonului dvs. Puteți încărca alt dispozitiv chiar și în timpul încărcării telefonului dvs. În funcție de tipul de accesorii sau de capacul folosit, e posibil să nu funcționeze corect caracteristica partajare wireless a energiei. Se recomandă să demontați toate accesoriile și capacul înainte de a folosi această caracteristică.


- 1 Deschideți panoul de notificări, glisați în jos, apoi atingeți  (**Partajare wireless a energiei**) pentru pornire. Dacă nu puteți găsi  (**Partajare wireless a energiei**) de pe panoul de setări rapide, atingeți  → **Editare** și glisați butonul deasupra pentru adăugare.
- 2 Așezați celălalt dispozitiv centrat pe telefonul dvs., spate în spate.



Telefon



Galaxy Watch



Galaxy Buds

- 3 Când ați terminat încărcarea, deconectați celălalt dispozitiv de la telefonul dvs.

 Nu folosiți căștile în timp ce partajați energie. Nerespectarea acestei indicații poate afecta dispozitivele din apropiere.



- Locația bobinei de încărcare wireless poate varia în funcție de dispozitiv. Ajustați dispozitivele astfel încât bobinele de încărcare să se conecteze corespunzător.
- Unele caracteristici nu sunt disponibile în timpul partajării energiei.
- Doar dispozitivele care acceptă caracteristica de încărcare wireless pot fi încărcate folosind această caracteristică. Unele dispozitive nu pot fi încărcate. Pentru a consulta dispozitivele care acceptă caracteristica de partajare wireless a energiei, vizitați site-ul web Samsung.
- Nu mișcați și nu folosiți dispozitivele în timpul încărcării, pentru ca acestea să se poată încărca corespunzător.
- Valoarea energiei acceptată de celălalt dispozitiv va fi mai mică decât cea transmisă de telefonul dvs.
- Dacă încărcați celălalt dispozitiv în timp ce încărcați telefonul dvs., viteza de încărcare poate scădea sau e posibil ca dispozitivul dvs. să nu se încarce corespunzător, în funcție de tipul de încărcător.
- Viteza de încărcare sau eficiența pot varia în funcție de starea telefonului sau de mediul înconjurător.

## Setarea limitei pentru partajarea energiei

Puteți seta dispozitivul să oprească partajarea energiei atunci când nivelul rămas al baterie scade sub un anumit nivel.

Deschideți **Setări**, atingeți **Baterie** → **Partajare wireless a energiei** → **Limită baterie**, apoi setați limita.

## Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Optimizați dispozitivul cu ajutorul caracteristicii de întreținere a dispozitivului.
- Când nu utilizați dispozitivul, opriți-i ecranul apăsând butonul lateral.
- Porniți modul de economisire a energiei.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare.
- Opriți caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Opriți sincronizarea automată a aplicațiilor care o necesită.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

## Sfaturi și precauții privind încărcarea bateriei



Utilizați numai baterii, încărcătoare și cabluri aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile, cablurile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.



- Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.
- Folosiți doar cablul USB Tip-C furnizat cu dispozitivul. Dispozitivul poate să fie avariat dacă folosiți cablul Micro USB.
- Dacă încărcați dispozitivul în timp ce mufa multifuncțională este udă, dispozitivul poate fi deteriorat. Uscăți cu atenție mufa multifuncțională înainte de a încărca dispozitivul.



- Pentru a economisi energie, scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.
- Când utilizați un încărcător, se recomandă să utilizați un încărcător aprobat, care garantează performanța de încărcare.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Utilizarea unei surse de alimentare, alta decât încărcătorul, cum ar fi un computer, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.
- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar acest lucru poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În cazul în care dispozitivul primește o alimentare instabilă în timpul încărcării, ecranul poate să nu funcționeze. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung sau la un centru de service autorizat.

## Cartela nano-SIM și eSIM


Introduceți cartela SIM sau USIM sau descărcați eSIM furnizate de operatorul dvs.

Fiind diferită de o cartelă nanoSIM fizică, eSIM este o cartelă SIM digitală încorporată. Pentru a avea două numere de telefon sau doi operatori pentru un singur dispozitiv, introduceți o altă cartelă SIM sau USIM sau descărcați altă eSIM.



- Este posibil ca serviciul eSIM să nu fie disponibil, în funcție de regiune, de operator sau de model.
- Este posibil ca unele servicii care necesită o conexiune la rețea să nu fie disponibile, în funcție de operator.
- Utilizarea atât a cartelei nano-SIM, cât și a eSIM sau a două eSIM poate conduce la viteze de transfer a datelor mai lente în anumite zone.
- În funcție de regiune sau de furnizorii de servicii, redirectionarea apelurilor în convorbire de pe un SIM pe altul este posibil să nu funcționeze. Verificați disponibilitatea serviciului cu operatorii de telefonie mobilă. Utilizarea acestei funcții poate genera costuri adiționale.

## Introducerea cartelelor SIM sau USIM



- 1 Introduceți agra de îndepărtare în orificiul din tăviță pentru a scoate tăvița.
- 2 Scoateți ușor tăvița din slot.
- 3 Poziționați cartela SIM sau USIM pe tăviță, cu contactele colorate în auriu orientate în sus și apăsați ușor cartela SIM sau USIM în tăviță pentru fixare.

#### 4 Introduceți tăvița înapoi în slot.



- Folosiți doar cartele nano-SIM.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabil pentru deteriorarea sau inconveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.
- Asigurați-vă că agrafa de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.
- Dacă nu fixați bine cartela în tăviță, cartela SIM se poate desprinde sau poate cădea.
- Dacă introduceți tăvița în dispozitiv cât timp aceasta este umedă, dispozitivul poate fi deteriorat. Asigurați-vă întotdeauna că tăvița este uscată.
- Introduceți complet tăvița în slotul acesteia pentru a preveni intrarea lichidelor în dispozitiv.

## Descărcarea unei cartele eSIM

Deschideți **Setări** și atingeți **Conexiuni** → **Manager SIM** → **Adăugare eSIM**. După identificarea unui plan tarifar pentru servicii mobile, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca eSIM.

Dacă aveți un cod QR furnizat de operatorul dvs., deschideți **Setări**, atingeți **Conexiuni** → **Manager SIM** → **Adăugare eSIM** → **Scanare cod QR**, apoi scanați codul QR.

## Manager SIM

Deschideți **Setări** și atingeți **Conexiuni** → **Manager SIM**.

- **Cartele SIM:** Activați cartela SIM pe care doriți să o utilizați și personalizați setările cartelei SIM.
- **Cartele eSIM:** Descărcați sau activați cartela eSIM.
- **Cartele SIM preferate:** Selectați utilizarea cartelelor SIM pentru anumite caracteristici, precum apeluri vocale, când există două cartele activate.
- **Comutare date:** Setăți dispozitivul să utilizeze o altă cartelă SIM pentru servicii de date, în cazul în care cartela SIM preferată nu se poate conecta la rețea.




Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

- **Mai multe setări SIM:** Personalizați setările de apel sau eSIM.

## Pornirea și oprirea dispozitivului



Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zonele în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.



Buton Volum mai mic

Buton lateral



### Pornirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul lateral timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

### Oprirea dispozitivului

- 1 Pentru a opri dispozitivul, țineți apăstate simultan butonul lateral și butonul Volum mai mic. Alternativ, deschideți panoul de notificări, glisați în jos și atingeți .
- 2 Atingeți **Închidere**.  
Pentru a reporni dispozitivul, atingeți **Repornire**.



Dacă doriți să setați dispozitivul să se oprească la ținerea apăsată a butonului lateral, atingeți **Setări Buton lateral** și atingeți **Meniu Oprire** din categoria **Mențineți apăsat**.

### Repornirea forțată

Dacă dispozitivul se blochează sau nu răspunde la comenzi, țineți apăstate simultan butonul lateral și butonul Volum mai mic cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

## Apeluri de urgență și informații medicale

Puteți efectua un apel de urgență sau puteți consulta informațiile medicale salvate.

Țineți apăsat simultan pe butonul lateral și butonul Volum mai mic, apoi atingeți **Apel de urgență** sau **Informații medicale**. Alternativ, deschideți panoul de notificări, glisați în jos și atingeți  → **Apel de urgență** sau **Informații medicale**.



Pentru a vă gestiona informațiile medicale și contactele de urgență, deschideți **Setări** și atingeți **Securitate și urgență**.

## Setare inițială

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.



Dacă nu vă conectați la o rețea Wi-Fi, este posibil să nu puteți seta unele caracteristici ale dispozitivului în timpul setării inițiale.

## Cont Samsung account

Prin utilizarea Samsung account, puteți utiliza o varietate de servicii Samsung furnizate prin dispozitive mobile, TV-uri și site-ul web Samsung.

Pentru a verifica lista de servicii care pot fi folosite cu Samsung account, vizitați [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

1 Deschideți **Setări** și atingeți **Conectați-vă la Galaxy**.

Alternativ, deschideți **Setări** și atingeți **Conturi și backup** → **Gestionare conturi** → **Adăugare cont** → **Cont Samsung account**.

2 Conectați-vă la Samsung account. Dacă nu aveți un Samsung account, atingeți **Ați uitat parola sau nu aveți un cont?** → **Creare cont**.

## Găsirea ID-ului dvs. și resetarea parolei

Dacă ați uitat ID-ul sau parola pentru Samsung account ID, atingeți **Ați uitat parola sau nu aveți un cont?** → **Ați uitat ID-ul** sau **Ați uitat parola** pe ecranul de autentificare Samsung account. Puteți găsi ID-ul sau puteți reseta parola dvs. atunci când introduceți informațiile necesare.

## Deconectarea din Samsung account

Atunci când vă deconectați din Samsung account, datele dvs., precum contactele sau evenimentele vor fi, de asemenea, eliminate din dispozitivul dvs.

- 1 Deschideți **Setări** și atingeți **Conturi și backup** → **Gestionare conturi**.
- 2 Atingeți **Cont Samsung account** → **Profilul meu** și atingeți **Deconectare** în partea inferioară a ecranului.
- 3 Atingeți **Deconectare**, introduceți parola Samsung account, apoi atingeți **OK**.

## Transferarea datelor din dispozitivul anterior (Smart Switch)

Transferați date de pe dispozitivul dvs. anterior cu cablul USB sau wireless. De asemenea, puteți transfera date de pe dispozitivele de stocare externe sau calculatoare.

Deschideți **Setări** și atingeți **Conturi și backup** → **Trans. datele pt. config. disp.**, apoi respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date.

Accesați [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pentru detalii și limitări.

- Pentru a transfera date cu ajutorul dispozitivelor de stocare externe, atingeți .
- Pentru a verifica datele transferate, atingeți  → **Rezultat transfer**.



- Această caracteristică poate să nu fie acceptată pe anumite dispozitive sau computere.
- Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferați doar conținut asupra căruia aveți drept de proprietate sau drept de transfer.




# Explicarea ecranului

## Controlul ecranului


### Atingere

Atingeți pe ecran.




### Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și mențineți apăsat pe ecran timp de aproximativ 2 secunde.




### Glisare

Atingeți și mențineți apăsat un element și glisați-l în poziția dorită.




### Atingerea dublă

Atingeți ecranul de două ori.




### Glisare

Glisați în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta.



### Depărtarea și apropierea degetelor

Depărtați cele două degete sau apropiați-le în timp ce ating ecranul.




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor sau cu un alt obiect.
- Se recomandă să nu afișați elemente grafice statice pe o parte a ecranului sau pe tot ecranul pentru perioade îndelungate. În caz contrar, pe ecran pot apărea imagini remanente (ecran persistent) sau imagini fantomă.



Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.

## Bară de navigare (butoane programabile)

Atunci când porniți ecranul, butoanele programabile vor apărea pe bara de navigare, în partea inferioară a ecranului. Butoanele programabile sunt setate implicit ca: Buton Aplicații Recente, Acasă, Înapoi. Funcțiile butoanelor se pot schimba în funcție de aplicația folosită sau de mediul de utilizare.



| Buton             | Funcție                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicații recente | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| ○ Acasă           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atingeți pentru a reveni la ecranul Acasă.</li> <li>Atingeți și mențineți apăsat pentru a lansa <b>Încercuiește pentru a căuta</b>. Atingeți sau desenați un cerc în jurul unei imagini sau a unui text.</li> </ul> |
| < Înapoi          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.</li> </ul>                                                                                                                                                            |

## Ascunderea barei de navigare

Consultați fișiere sau folosiți aplicații pe un ecran mai lat prin ascunderea barei de navigare.

Deschideți **Setări** și atingeți **Afișaj** → **Bară de navigare** → **Gesturi de glisare**.

## Ecran Acasă și ecran de aplicații


Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

### Comutarea între ecranul Acasă și cel de aplicații

Pe ecranul Acasă, glisați în sus pentru a deschide ecranul de aplicații.

Pentru a reveni la ecranul Acasă, glisați în sus sau în jos pe ecranul de aplicații. În mod alternativ, atingeți butonul Acasă (○) sau butonul Înapoi (<).



Dacă adăugați butonul Aplicații pe ecranul Acasă, puteți deschide ecranul aplicațiilor atingând butonul.


Pe ecranul Acasă, atingeți și mențineți apăsat pe o zonă liberă, atingeți **Setări**, apoi glisați comutatorul **Afișați butonul ecranului Aplicații pe ecranul Acasă** pentru pornire. Butonul aplicații se va adăuga în partea inferioară a ecranului Acasă.



## Editarea ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți și mențineți apăsat pe o zonă liberă sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile de editare. Puteți seta imaginea de fundal, puteți adăuga widgeturi și multe altele. De asemenea, puteți adăuga, șterge sau rearanja panourile ecranului Acasă.

- Adăugarea panourilor: Glisați la stânga, apoi atingeți **+**.
- Mutarea panourilor: Glisați previzualizarea unui panou într-un loc nou.
- Ștergerea panourilor: Atingeți **🗑** pe panou.



- **Fundal și stil:** Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Teme:** Schimbați tema dispozitivului. Elementele vizuale ale interfeței, ca de exemplu culori, pictograme și fundaluri, se vor modifica în funcție de tema selectată.
- **Widget-uri:** Widget-urile sunt aplicații mici care lansează caracteristici specifice ale aplicațiilor pentru a furniza informații și acces facil pe ecranul Acasă. Selectați un widget și atingeți **Adăugare**. Widget-ul va fi adăugat pe ecranul Acasă.
- **Setări:** Configurați setările pentru ecranul Acasă, precum aspectul ecranului.

## Afișarea tuturor aplicațiilor pe ecranul Acasă

Puteți seta dispozitivul să afișeze toate aplicațiile pe ecranul Acasă, fără a folosi un ecran separat de aplicații. Pe ecranul Acasă, atingeți și mențineți apăsat pe o zonă liberă, apoi atingeți **Setări** → **Aspect ecran Acasă** → **Doar pe ecranul Acasă** → **Aplicare**.

## Lansarea Căutării

Căutarea conținutului de pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Căutare**.
- 2 Introduceți un cuvânt cheie de căutare.  
Se va căuta prin conținutul și prin aplicațiile instalate pe dispozitivul dvs.  
Dacă atingeți  pe tastatură, puteți căuta și mai mult conținut.

## Mutarea elementelor

Glisați elementul într-un loc nou. Pentru a muta elementul pe un alt panou, glisați-l către marginea ecranului. Dacă țineți apăsa un element și atingeți **Selectare**, puteți selecta mai multe elemente și le puteți muta împreună simultan.


Pentru a adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă, atingeți și mențineți apăsat pe un element de pe ecranul de aplicații, apoi atingeți **Ad. pe ecr. Acasă**. Pe ecranul Acasă se va adăuga o comandă rapidă a aplicației.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

## Crearea folderelor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, glisați o aplicație peste o altă aplicație.

Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate. Atingeți **Nume folder** și introduceți un nume de folder.



- Adăugarea mai multor aplicații

Atingeți **+** pe folder. Bifați aplicațiile de adăugat și atingeți **Efectuat**. De asemenea, puteți adăuga o aplicație glisând-o către folder.

- **Mutarea aplicațiilor dintr-un folder**

Glisați aplicația într-un loc nou.

- **Ștergerea unui folder**


Atingeți și mențineți apăsat pe un folder, apoi atingeți **Ștergere**. Doar folderul va fi șters. Aplicațiile folderului vor fi relocate pe ecranul de aplicații.

## Panou lateral

Puteți accesa aplicațiile și caracteristicile dvs. favorite din Panourile laterale.

Glisați reperul Panoului lateral către centrul ecranului.

Dacă reperul Panoului lateral nu este vizibil, deschideți **Setări**, atingeți **Afișaj**, apoi glisați comutatorul **Panouri laterale** pentru pornire.



## Blocare ecran

Apăsând pe butonul lateral opriți ecranul și îl blocați. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, glisați în orice direcție atunci când ecranul pornește.

Dacă ecranul este oprit sau Always On Display este pornit, apăsați butonul lateral sau atingeți ecranul de două ori. Pentru mai multe informații despre Always On Display, consultați [Always On Display](#).

## Editarea comenzilor rapide

Puteți schimba comenzile rapide din partea inferioară a ecranului blocat cu alte aplicații sau caracteristici dorite.

Atingeți și mențineți apăsat pe ecranul blocat, atingeți pictograma de comandă rapidă, selectați aplicația sau caracteristica dorită, apoi atingeți **Efectuat**.

## Modificarea metodei de blocare a ecranului

Pentru a schimba metoda de blocare a ecranului, deschideți **Setări**, atingeți **Blocare ecran și AOD** → **Tip blocare ecran**, apoi selectați o metodă.

Dacă setați un model, PIN, parolă sau date biometrice ca metodă de blocare a ecranului, vă puteți proteja informațiile personale prevenind accesul altor persoane la dispozitivul dvs. După ce setați o metodă de blocare a ecranului, dispozitivul va necesita un cod de deblocare de fiecare dată când îl deblocați.



Puteți seta dispozitivul să revină la setările din fabrică dacă introduceți codul de deblocare incorect de câteva ori la rând și dacă atingeți limita de încercări. Deschideți **Setări**, atingeți **Blocare ecran și AOD** → **Setări Blocare securizată**, deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare, apoi glisați comutatorul **Res. aut. la val. fabr.** pentru pornire.

## Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabel sunt cele mai comune.

| Pictogramă | Semnificație                                  |
|------------|-----------------------------------------------|
|            | Lipsă semnal                                  |
|            | Putere semnal                                 |
|            | Roaming (în afara ariei normale de acoperire) |
|            | Rețea GPRS conectată                          |

| Pictogramă                                                                          | Semnificație                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | Rețea EDGE conectată                                         |
|    | Rețea UMTS conectată                                         |
|    | Rețea HSDPA conectată                                        |
|    | Rețea HSPA+ conectată                                        |
|    | Rețea LTE conectată                                          |
|    | Rețea 5G conectată                                           |
|    | Rețea conectată LTE în rețea LTE care include rețeaua 5G     |
|    | Wi-Fi conectat                                               |
|    | Caracteristică Bluetooth pornită                             |
|    | Sunt folosite serviciile de localizare                       |
|    | Apel în curs                                                 |
|   | Apel pierdut                                                 |
|  | Mesaj text sau multimedia nou                                |
|  | Alarmă pornită                                               |
|  | Mod Anulare sunet/Mod vibrație                               |
|  | Mod Avion pornit                                             |
|  | S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului |
|  | Încărcare baterie/nivel de încărcare baterie                 |



- Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.
- Unele pictograme de indicare apar doar atunci când deschideți panoul de notificare.
- Pictogramele indicatoare pot apărea diferit în funcție de operator sau de model.




## Panoul de notificare

Când primiți notificări noi, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a consulta mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și consultați detaliile.


Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.



## Folosirea panoului de setări rapide

Glisați în jos pe panoul de notificare pentru a deschide panoul de setări rapide.



Atingeți fiecare buton pentru a activa sau dezactiva respectiva funcție. Pentru a accesa setări detaliate, atingeți textul butonului sau țineți apăsat un buton.

Pentru a edita butoanele, atingeți  → **Editare**.

## Controlarea redării conținutului media

Controlați conținutul media de pe telefonul dvs. și dispozitivele conectate din apropiere pe panoul de notificări.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **leșire media**.
- 2 Atingeți pictogramele acestora pentru a controla redarea.

## Controlarea dispozitivelor din apropiere

Lansați și controlați dispozitivele conectate din apropiere și dispozitivele SmartThings și rutinele manuale frecvent utilizate pe panoul de notificări.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Controlul disp.**  
Dispozitivele conectate din apropiere, dispozitivele SmartThings și rutinele manuale se vor afișa.
- 2 Selectați un dispozitiv din apropiere sau un dispozitiv SmartThings pentru a le controla sau selectați o rutină manuală pe care să o lansați.

# Captură de ecran și înregistrarea ecranului

## Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce folosiți dispozitivul, apoi scrieți pe aceasta, desenați, decupați-o sau partajați-o cu alte persoane. Puteți realiza o captură a ecranului actual și a zonei de derulare.

## Cum să realizați o captură de ecran

Utilizați următoarele metode pentru a realiza o captură de ecran. Puteți consulta capturile de ecran realizate în **Galerie**.

- Captură prin butoane

Apăsați simultan butonul lateral și butonul Volum mai mic.

- Captură prin glisare


Cu marginea palmei dvs., glisați cu mâna spre stânga sau spre dreapta peste ecran.

Dacă nu este activată realizarea capturii de ecran prin glisare, deschideți **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **Mișcări și gesturi**, apoi glisați comutatorul **Glisarea cu palma pentru capturare** pentru pornire.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.

După ce realizați o captură de ecran, folosiți următoarele opțiuni de pe bara de instrumente din partea inferioară a ecranului:



- : Capturați conținutul afișat și cel neafișat de pe o pagină extinsă, cum ar fi o pagină web. Când atingeți , ecranul se va derula automat în jos și se va captura mai mult conținut.
- : Scrieți sau desenați pe captura de ecran sau decupați o porțiune a acesteia. Puteți consulta zona decupată în **Galerie**.
- : Adaugă etichete la captura de ecran. Pentru a căuta capturi de ecran după etichetă, atingeți **Q** și atingeți câmpul de căutare din **Galerie**. Puteți accesa lista de etichete și puteți căuta captura de ecran dorită.

-  : Partajați captura de ecran cu alte persoane.



Dacă opțiunile nu sunt vizibile pe ecranul capturat, deschideți **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **Capturi de ecran și înregistrări ecran**, apoi glisați comutatorul **Afiș. bara de instr. după capt.** pentru pornire.

## Înregistrare ecran

Înregistrați informațiile afișate pe ecranul dispozitivului în timp ce-l folosiți.

- 1 Deschideți panoul de notificări, glisați în jos, apoi atingeți  (**Înreg. ecran**).
- 2 Selectați o setare de sunet și atingeți **Pornire înregistrare**.  
Înregistrarea va începe după numărătoarea inversă.
  - Pentru a scrie sau desena pe ecran, atingeți .
  - Pentru a înregistra o suprapunere video a dvs. pe ecran, atingeți .
- 3 Când ați terminat înregistrarea videoclipului, atingeți .

Puteți consulta videoclipul în **Galerie**.




Pentru a schimba setările înregistrării ecranului, deschideți **Setări** și atingeți **Caracteristici avansate** → **Capturi de ecran și înregistrări ecran**.

# Introducerea textului

## Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text.



 Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

## Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți  → **Limbi și tipuri** → **Gestionare limbi tastatură** și selectați limbile care vor fi utilizate. Atunci când selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între limbile presetate atingând ușor .

Pentru a schimba tipul tastaturii, atingeți  → **Limbi și tipuri**, selectați o limbă, apoi selectați tastatura dorită.

 Pe o tastatură **3 × 4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

## Folosirea butonului tastatură

Puteți schimba metoda de introducere a textului prin atingerea butonului tastatură de pe bara de navigare.

Pentru a modifica butonul tastaturii de pe bara de navigare, atingeți și mențineți apăsat butonul tastaturii și selectați opțiunea dorită.

-  : Introduceți textul vocal.
-  : Modificați tastatura.



Dacă butonul tastaturii nu se afișează pe bara de navigare, deschideți **Setări**, atingeți **Gestionare generală** → **Listă tast. și tastat. implicită**, apoi glisați comutatorul **Buton tastatură pe bara de navigare** pentru pornire.

## Funcții suplimentare ale tastaturii

-  : Schimbați stilul de scris, obțineți sugestii gramaticale și de ortografie și traduceți mesaje în aplicații de chat și mesagerie text selectate. Când introduceți subiectul despre care doriți ca dispozitivul să scrie, acesta va compune propoziții în stilul pe care îl selectați.
-  : Introduceți emoji-uri, etichete, și altele. De asemenea, puteți introduce abțibildurile dvs. emoji care arată ca dvs. Consultați secțiunea [Abțib. Emoji AR](#) pentru mai multe informații.
-  : Traduceți texte și le introduceți.
-  : Adăugați un element din clipboard.
-  : Modificați setările tastaturii.

Atingeți  pentru a utiliza mai multe funcții de tastatură.

-  : Comutați la modul de operare cu o singură mână.
-  : Schimbați modul tastaturii.
-  : Recunoașteți textul din documente sau imagini și introduceți-l.
-  : Editați lista de funcții a tastaturii.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.


## Copierea și lipirea

- 1 Atingeți și mențineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectați-le pe toate** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.  
Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Atingeți și mențineți apăsat pe punctul unde va fi inserat textul, apoi atingeți **Lipire**.  
Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți **Clipboard** și selectați-l.

## Extragerea textului

Când utilizați anumite aplicații, cum ar fi **Galerie** sau **Cameră foto**, puteți extrage text din imagini și puteți utiliza opțiuni, cum ar fi copierea sau partajarea acestuia. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de extragere a textului în aplicația **Galerie**.

- 1 Când consultați o imagine în aplicația **Galerie**, atingeți .  
Pictograma  se afișează numai când există text ce poate fi extras.
- 2 Selectați o zonă pentru a extrage textul.



- 3 Selectați opțiunea dorită.

# Aplicații și caracteristici

## Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

### Galaxy Store

Achiziționați și descărcați aplicații. Puteți descărca aplicații care sunt specializate pentru dispozitivele Samsung Galaxy.

Deschideți aplicația **Store**. Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți **Q** pentru a căuta un cuvânt cheie.



- Această aplicație poate să nu fie disponibilă, în funcție de operator sau de model.
- Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți **Meniu** →  → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

### Magazin Play

Achiziționați și descărcați aplicații.

Deschideți aplicația **Magazin Play**. Răsfoiți aplicațiile după categorie sau căutați aplicații după un cuvânt cheie.



- Pentru a modifica setările de actualizare automată, atingeți pictograma contului dvs., atingeți **Setări** → **Preferințe privind rețeaua** → **Actualizează automat aplicațiile**, și apoi selectați o opțiune.

## Gestionarea aplicațiilor

### Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Țineți apăsat pe o aplicație și selectați o opțiune.

- **Dezinst.:** Dezinstalați aplicațiile descărcate.
- **Dezactiv.:** Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

### Activarea aplicațiilor

Deschideți aplicația **Setări**, atingeți **Aplicații** →  → **Dezactivat** → **OK**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Activare**.



## Setarea permisiunilor aplicațiilor

Pentru ca unele aplicații să funcționeze corect, ele au nevoie de permisiuni de acces pentru a folosi informațiile de pe dispozitivul dvs.

Pentru a accesa setările permisiunilor aplicației, deschideți **Setări** și atingeți **Aplicații**. Selectați o aplicație și atingeți **Permisiuni**. Puteți consulta lista de permisiuni ale aplicației și puteți modifica permisiunile acesteia.

Pentru a consulta sau modifica setările permisiunilor aplicației în funcție de categoria permisiunilor, deschideți **Setări** și atingeți **Aplicații** → **⋮** → **Manager permisiuni**. Selectați un element și selectați o aplicație.



Dacă nu acordați permisiuni aplicațiilor, caracteristicile de bază ale acestora pot să nu funcționeze corect.

## Galaxy AI

### Introducere

Folosiți caracteristici de inteligență avansată ca să vă ajute să vă folosiți dispozitivul.



- Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de regiune, operator sau de model.
- Dacă doriți ca datele să fie prelucrate doar în cadrul dispozitivului pentru îmbunătățirea protecției informațiilor personale, atingeți **Setări**, atingeți **Galaxy AI**, apoi glisați comutatorul **Prelucrare date numai pe disp.** pentru pornire. Anumite caracteristici necesită prelucrare online pentru rezultate și prelucrare a datelor mai bune.

## Îmbunătățirea comunicării

### Traducerea apelurilor telefonice în timp real (Asistență la apelare)

Obțineți traduceri în timp real în limba pe care o selectați, în timpul apelurilor vocale.

Pentru a utiliza această caracteristică, deschideți aplicația **Telefon**, atingeți **⋮** → **Setări** → **Traducere live**, apoi atingeți comutatorul pentru pornire.

Când primiți sau efectuați un apel vocal, atingeți **Asistență la apelare** → **Traducere live**. Selectați limbile în panoul de traducere din partea de sus a ecranului. Pentru a opri traducerea, glisați spre dreapta pe ecranul de apelare și atingeți **Oprește interpretare**.

Pentru a modifica mai multe setări, deschideți aplicația **Telefon** și atingeți **⋮** → **Setări** → **Traducere live**.

## Traducerea mesajelor în aplicațiile de mesagerie (Asistență la conversație)

Puteți traduce mesajele text din aplicațiile de mesagerie.

- 1 Când consultați sau compuneți un mesaj, atingeți  pe Tastatura Samsung și atingeți **Traducere conversație**.
- 2 Selectați limbile în panoul de traducere din partea de sus a ecranului.  
Traducerile vor fi afișate sub fiecare mesaj.

## Schimbarea stilului de scris (Asistență la conversație)

Puteți schimba stilul de scris, primi sugestii de ortografie și gramatică și genera text automat pe baza unui subiect pe care îl descrieți.

Când compuneți un mesaj, atingeți  pe Tastatură Samsung și selectați opțiunea dorită.

- **Compunere:** Când introduceți subiectul despre care doriți ca dispozitivul să scrie, acesta va compune propoziții în stilul pe care îl selectați.
- **Stil de scriere:** Schimbați stilul de scris.
- **Ortografie și gramatică:** Obțineți sugestii de ortografie și gramatică.

## Traducerea conversațiilor (Interpret)

Obțineți traduceri live ale conversațiilor și obțineți rezultatul ca discurs sau text.

- 1 Deschideți panoul de notificări, glisați în jos, apoi atingeți  (**Interpret**).
- 2 Selectați limba dvs. și limba interlocutorului dvs.  
Dacă limba dorită nu se află pe listă, atingeți **Adăugare limbi** și descărcați pachetul de limbi.
- 3 Atingeți  și începeți să conversați.

## Utilizarea interpretării vocale (Interpret)

Obțineți traduceri live ale cursurilor, ședințelor și multe altele.

- 1 Deschideți panoul de notificări, glisați în jos, apoi atingeți  (**Interpret**).
- 2 Atingeți  → **Mod conversație**.
- 3 Selectați limbile în panoul de traducere din partea de sus a ecranului.
- 4 Atingeți  pentru a porni traducerea.

## Dezlănțuiți-vă productivitatea

### Folosirea caracteristicilor Asistent note (Samsung Notes)

Realizați formatarea automată sau rezumați note, corectați greșelile de ortografie sau traduceți note. De asemenea, puteți genera artă nouă din desenul dvs. cu ajutorul caracteristicii Convertire schiță în imagine. Deschideți aplicația **Notes**, creați o notă, atingeți  pe bara de instrumente, apoi selectați opțiunea dorită.

### Convertirea înregistrărilor vocale în text (Samsung Notes)

Puteți converti în text înregistrările vocale introduse în note în aplicația **Samsung Notes**.

Deschideți aplicația **Notes**, selectați o notă care include o înregistrare vocală, atingeți  pe bara de instrumente și apoi atingeți **Transcriere**.

### Rezumarea și traducerea înregistrărilor vocale (Înregistr. voce)

Converteți înregistrările vocale în text pe ecran și consultați rezumatele. De asemenea, puteți traduce în alte limbi textul convertit.

- 1 Deschideți aplicația **Înregistr. voce**.
- 2 Selectați o înregistrare vocală.
- 3 Atingeți **Transcriere**.
  - Pentru a consulta cuvintele cheie și rezumatul, atingeți **Rezumat**.
  - Pentru a traduce textul convertit, atingeți  și selectați o limbă.
  - Pentru a transcrie înregistrarea în altă limbă, atingeți  → **Transcrieți din nou**.
  - Pentru a edita textul convertit, atingeți  → **Editare text transcriere**.

## Traducerea sau rezumarea paginilor web (Asistență la navigare)

Obțineți rezumate simple de text din pagini web împreună cu traducerile integrale.

Deschideți aplicația **Internet**, atingeți , apoi selectați opțiunea dorită.

## Traducerea textului folosind camera (Cameră foto)

Puteți traduce text folosind camera.

- 1 Deschideți aplicația **Cameră foto** și atingeți **FOTO** din lista cu moduri de fotografiere.
- 2 Orientați camera foto către obiect și atingeți .  
Pictograma  se va afișa numai când se detectează un document sau text.
- 3 Atingeți **Traducere**.  
Textul va fi tradus în limba curentă a dispozitivului.

## Încercuiește pentru a căuta

Căutați informații despre partea dorită din imaginea sau textul de pe ecran.

Atingeți și mențineți apăsat butonul Acasă () și atingeți sau desenați un cerc în jurul unei imagini sau a unui text.

## Crearea unor imagini epice

### Editarea imaginilor cu Asistentul de fotografii (Galerie)

Editați imaginile prin mutarea, eliminarea sau redimensionarea persoanelor sau a obiectelor din acestea, apoi generați un nou fundal pentru umplerea părților lipsă.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Atingeți .
- 3 Atingeți sau desenați în jurul a ceea ce doriți să ștergeți sau să mutați.  
Dacă doriți să ajustați înclinarea, glisați bara de ajustare.
- 4 Atingeți și mențineți apăsată zona selectată și glisați-o unde doriți sau atingeți  pentru ștergere.
- 5 Atingeți **Generare**.
- 6 Atingeți **Salvare copie** pentru a salva imaginea.

## Adăugarea obiectelor pe o imagine prin desenare (Galerie)

Puteți adăuga obiecte pe imagini prin desenare.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Atingeți ✨ → .
- 3 Desenați obiecte pe imagine.  
Atingeți  pentru a schimbați culoarea sau grosimea creionului.
- 4 Atingeți **Generare**.
- 5 Selectați rezultatul dorit și atingeți **Salvare copie** pentru a salva imaginea.

## Generarea de portrete noi (Galerie)

Puteți genera diverse portrete noi, de ex., imagini 3D din alte imagini.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Atingeți ✨ → **Studio de portrete**.
- 3 Selectați stilul dorit și atingeți **Generare**.
- 4 Selectați rezultatul dorit și atingeți **Salvare copie** pentru a salva imaginea.

## Realizarea de imagini stereoscopice (Galerie)

Puteți aplica efectul stereoscopic imaginilor cu persoane sau animale (câini și pisici).

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Glisați în sus pe ecran și atingeți **Efect live**.
- 3 Atingeți **Salvare copie** pentru a salva fișierul.

## Folosirea caracteristicii Filmare cu încetinitorul instantanee (Galerie)

Puteți reda cu încetinitorul o parte selectată din videoclip și puteți verifica mai multe detalii prin atingerea și menținerea apăsată a acelei părți.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați un videoclip pentru a-l reda.
- 2 În timp ce redați videoclipul, atingeți și mențineți apăsat pe ecran.



Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de fișier.

## Folosirea caracteristicii Convertire schiță în imagine

Generați artă nouă din desenul dvs.

- 1 Glisați reperul Panoului lateral către centrul ecranului și atingeți .
- 2 Desenați pe ecran, selectați un stil de imagine, apoi atingeți **Generare**.
- 3 Selectați rezultatul dorit și atingeți  pentru a salva imaginea.

## Folosirea caracteristicii Selectare inteligentă

Selectați o zonă a ecranului și realizați acțiuni ca împărtășire sau salvare. De asemenea, puteți desena pe zona selectată și puteți folosi caracteristica Convertire schiță în imagine.

- 1 Glisați reperul Panoului lateral către centrul ecranului și atingeți .
- 2 Atingeți sau desenați un cerc în jurul conținutului pe care doriți să îl selectați și atingeți **Conv. schiță în imagine**.
- 3 Desenați pe ecran și atingeți **Generare**.
- 4 Selectați rezultatul dorit și atingeți  pentru a salva imaginea.

## Crearea propriilor imagini de fundal

Creați imagini de fundal prin selectarea categoriilor și a cuvintelor cheie sau schimbați automat imaginea de fundal a ecranului de blocare pe baza orei și a condițiilor meteo.

- 1 Deschideți **Setări** și atingeți **Fundal și stil**.
- 2 Atingeți **Schimbați fundalurile** → **Creați cu AI** și selectați opțiunea dorită.
  - **Generativ**: Generați imagini de fundal noi cu categoriile și cuvintele cheie pe care le selectați.
  - **Ambient fotografie**: Schimbați automat imaginea de fundal a ecranului de blocare pe baza condițiilor meteo și a orei.

## Generarea unui nou card de profil (Contacte)

Puteți să vă schimbați cardul de profil prin generarea de noi portrete.

- 1 Deschideți aplicația **Contacte** și atingeți profilul dvs.
- 2 Atingeți pe cardul dvs. de profil și atingeți **Editați cardul de profil** → **Schimb. card profil**.
- 3 Selectați imaginea de portret dorită și atingeți **Studio de portrete**.
- 4 Selectați stilul dorit și atingeți **Generare**.
- 5 Selectați rezultatul dorit și atingeți **Efectuat** → **Efectuat**.


# Telefon

## Introducere

Efectuați sau preluați apeluri vocale și video.

## Efectuarea apelurilor

- 1 Deschideți aplicația **Telefon** și atingeți **Tastatură**.
- 2 Introduceți un număr de telefon.
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  sau  pentru a efectua un apel video.



## Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Deschideți aplicația **Telefon**, atingeți **Recente** sau **Contacte**, apoi glisați spre dreapta pe un contact sau pe un număr de telefon pentru a efectua apelul.

Dacă această caracteristică este oprită, atingeți  → **Setări** → **Alte setări pentru apeluri**, și apoi glisați comutatorul **Glisați pt. apelare sau mesaj** pentru pornire.

## Utilizarea apelării rapide

Pentru a seta un număr cu apelare rapidă, deschideți aplicația **Telefon**, atingeți **Tastatură** →  → **Numere de apelare rapidă**, selectați un număr cu apelare rapidă și apoi adăugați un număr de telefon.

Pentru a efectua un apel, atingeți și mențineți apăsat pe numărul cu formare rapidă pe tastatură. Pentru numerele cu formare rapidă 10 și peste, atingeți prima(ele) cifră(e) a/ale numărului, apoi atingeți și mențineți apăsat pe ultima cifră.

De exemplu, dacă setați numărul **123** ca număr cu formare rapidă, atingeți **1**, atingeți **2**, apoi atingeți și mențineți apăsat **3**.

## Efectuarea unui apel internațional

- 1 Deschideți aplicația **Telefon** și atingeți **Tastatură**.
- 2 Atingeți și mențineți apăsat **0** până când se afișează semnul **+**.
- 3 Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

## Primirea apelurilor

### Preluarea unui apel

Când preluați un apel, glisați  în afara cercului mare.

### Respingerea unui apel

Când respingeți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj atunci când respingeți un apel primit, glisați în bara **Trimitere mesaj** în sus și selectați mesajul care va fi trimis.

Pentru a crea diferite mesaje de respingere, deschideți aplicația **Telefon**, atingeți  → **Setări** → **Mesaje rapide de refuz**, introduceți un mesaj, apoi atingeți .

## Blocarea numerelor de telefon

Blocați apeluri de pe anumite numere adăugate în lista de blocare.

Deschideți aplicația **Telefon**, atingeți  → **Setări** → **Blocare numere**, apoi selectați contactele sau numerele de telefon pe care doriți să le salvați în lista de numere de telefon blocate.

Când numerele blocate încearcă să vă contacteze, nu veți primi notificări. Apelurile vor fi înregistrate în jurnalul de apeluri.



De asemenea, puteți bloca apelurile primite de la persoane care nu permit afișarea identității apelantului. Glisați comutatorul **Blocați apel. de la nr. necunos.** pentru a porni caracteristica.



## Opțiuni în timpul apelurilor

- **Asistență la apelare → Apel text:** Comunicați cu interlocutorul prin text. Consultați [Apel text](#) pentru mai multe informații.
- **Asistență la apelare → Traducere live:** Obțineți traduceri în timp real în limba pe care o selectați, în timpul apelurilor vocale. Pentru a utiliza această caracteristică, deschideți aplicația **Telefon**, atingeți  → **Setări** → **Traducere live**, apoi atingeți comutatorul pentru pornire. Pentru mai multe informații, consultați [Traducerea apelurilor telefonice în timp real \(Asistență la apelare\)](#).
- **Adăugați apelul:** Formați un al doilea apel. Primul apel va fi trecut în așteptare. Când terminați al doilea apel, primul apel va fi reluat.
- **Punere în așteptare apel:** Puneți un apel în așteptare.
- **Apel video:** Comutați la apel video.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Difuzor:** Opriți sau porniți difuzorul-microfon. Când folosiți difuzorul-microfon, țineți dispozitivul departe de urechi.
- **Silentios:** Opriți microfonul astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Tastatură / Ascund.:** Deschideți sau închideți tastatura.
-  : Terminați apelul curent.
-  : În timpul unui apel video, comutați la un apel vocal.
-  : Setați dispozitivul să schimbe unghiul și să mărească automat, prin recunoașterea și urmărirea persoanelor în timpul unui apel video.
-  : În timpul unui apel video, blocați ecranul.
- **Efecte:** Aplicați diverse efecte în timpul unui apel video.
-  : În timpul unui apel video, schimbați raportul de aspect al ecranului.
- **Cameră foto:** În timpul unui apel video, opriți camera astfel încât interlocutorul să nu vă poată vedea.
- **Comut.:** În timpul unui apel video, comutați între camera foto frontală și cea din spate.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.

## Asistență la apelare

### Apel text

Comunicați cu interlocutorul prin text.

Când primiți sau efectuați un apel vocal, atingeți **Asistență la apelare** → **Apel text**.

Când apelul este conectat, o întâmpinare vocală este transmisă automat interlocutorului, iar ceea ce rostește interlocutorul se afișează ca text pe ecranul dvs.

Dacă selectați un răspuns din lista cu răspunsuri rapide sau introduceți text, acesta va fi transmis ca voce interlocutorului.

Pentru a comuta la un apel vocal, glisați spre dreapta pe ecranul de apelare și atingeți **Comutare la apel vocal**.

Pentru a modifica setările, deschideți aplicația **Telefon** și atingeți  → **Setări** → **Apel text**.

### Traducere live

Obțineți traduceri în timp real în limba pe care o selectați, în timpul apelurilor vocale. Pentru mai multe informații, consultați [Traducerea apelurilor telefonice în timp real \(Asistență la apelare\)](#).

# Contacte

## Introducere

Creați contacte noi sau gestionați contactele de pe dispozitiv.

## Adăugarea contactelor

### Crearea unui contact nou

- 1 Deschideți aplicația **Contacte** și atingeți **+**.
- 2 Selectați un spațiu de stocare.
- 3 Introduceți informațiile de contact și atingeți **Salvare**.

### Importul contactelor

Adăugați contacte în dispozitivul dvs. importându-le din alte spații de stocare.

- 1 Deschideți aplicația **Contacte** și atingeți **≡** → **Gestionare contacte** → **Import contacte**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a importa contactele.

### Sincronizarea contactelor cu conturile dvs. web

Sincronizați contactele din dispozitivul dvs. cu contactele online salvate în conturile dvs. web, precum Samsung account.

- 1 Deschideți **Setări**, atingeți **Conturi și backup** → **Gestionare conturi** și selectați contul cu care să faceți sincronizarea.
- 2 Atingeți **Sincronizare cont**, apoi glisați comutatorul **Contacte** pentru pornire.

## Căutarea contactelor

Deschideți aplicația **Contacte**. Atingeți  câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Atingeți contactul. Apoi, efectuați una din următoarele acțiuni:

-  : Efectuați un apel vocal.
-  : Compuneți un mesaj.
-  /  : Efectuați un apel video.
-  : Compuneți un e-mail.

## Ștergerea contactelor

1 Deschideți aplicația **Contacte** și atingeți  → **Editare**.

2 Selectați contactele și atingeți **Ștergere**.

Pentru a șterge pe rând contactele, atingeți un contact din lista de contacte și atingeți **Mai multe** → **Ștergere**.

## Partajarea contactelor

Puteți partaja contacte cu alte persoane folosind diverse opțiuni de partajare.

1 Deschideți aplicația **Contacte** și atingeți  → **Editare**.

2 Selectați contactele și atingeți **Partajare**.

3 Selectați o metodă de partajare.

## Crearea grupurilor

Puteți adăuga grupuri, cum ar fi prieteni și familie, și puteți gestiona contactele în funcție de grup.

1 Deschideți aplicația **Contacte** și atingeți  → **Grupuri** → **Creare grup**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un grup.

## Îmbinarea contactelor duplicat

Dacă lista de contacte include contacte duplicate, îmbinați-le într-unul singur, pentru a vă simplifica lista de contacte.

- 1 Deschideți aplicația **Contacte** și atingeți  → **Gestionare contacte** → **Îmbinare contacte**.
- 2 Bifați contactele și atingeți **Fuzionare**.

## Configurarea profilului

Puteți seta imaginea de profil și cardul de profil.

- 1 Deschideți aplicația **Contacte** și atingeți profilul dvs.
- 2 Atingeți **Creați cardul de profil**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea cardului dvs. de profil.  
Imaginea selectată pentru cardul de profil va fi folosită și ca imagine de profil.
- 4 Pentru a vă schimba imaginea de profil, atingeți imaginea sau cardul de profil și atingeți .
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă seta imaginea de profil.

## Partajarea profilului dvs.

Persoanele vă pot vedea profilul când le apelați sau când vă consultă informațiile de contact.

- 1 Deschideți aplicația **Contacte** și atingeți profilul dvs.
- 2 Atingeți **Imagine și card de profil** și glisați comutatorul **Partajare img. și card profil** pentru pornire.

# Mesaje


## Introducere

Trimiteți și consultați mesajele prin conversație.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

## Trimiterea mesajelor

- 1 Deschideți aplicația **Mesaje** și atingeți .
- 2 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj.  
Pentru a înregistra și trimite un mesaj vocal, atingeți și mențineți apăsat , apoi roștiți mesajul.  
Pictograma de înregistrare apare doar când câmpul de introducere al mesajului e gol.
- 3 Atingeți  pentru a trimite mesajul.



## Consultarea mesajelor

- 1 Deschideți aplicația **Mesaje** și atingeți **Conversații**.
- 2 Pe lista de mesaje, selectați un contact sau un număr de telefon.
  - Pentru a răspunde la un mesaj, atingeți pe câmpul de introducere al mesajului, introduceți mesajul și apoi atingeți .
  - Pentru a modifica dimensiunea fontului, depărtați două degete sau apropiați-le în timp ce ating ecranul.

## Sortarea mesajelor

Puteți sorta mesajele în funcție de categorie.

Deschideți aplicația **Mesaje** și atingeți **Conversații** → **+**.

În cazul în care opțiunea de categorie nu se afișează, atingeți **⋮** → **Setări** și glisați comutatorul **Categorii de conversații** pentru pornire.

## Ștergerea mesajelor

Atingeți și mențineți apăsat pe un mesaj pentru a-l șterge, apoi atingeți **Ștergere**.

## Modificarea setărilor mesajelor

Deschideți aplicația **Mesaje**, atingeți **⋮** → **Setări**. Puteți bloca mesaje nedorite, schimba setări de notificare și altele.

# Cameră foto

## Introducere

Realizați fotografii și înregistrați videoclipuri folosind diverse moduri și setări.

### Norme de etichetare a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este interzis prin lege.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

## Realizarea fotografiilor

### 1 Deschideți aplicația **Cameră foto**.

De asemenea, puteți deschide aplicația apăsând de două ori butonul lateral sau prin glisarea  spre stânga pe ecranul blocat.




- Anumite caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când deschideți aplicația **Cameră foto** de pe ecranul blocat sau atunci când ecranul este oprit în timp ce se setează metoda de blocare a ecranului.
- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Anumite metode pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.

### 2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

Pentru a ajusta luminozitatea imaginilor, glisați bara de ajustare afișată deasupra sau dedesubtul cadrului circular.

### 3 Atingeți pentru a realiza o fotografie.

Pentru a schimba modul de fotografiere, glisați lista cu moduri de fotografiere spre stânga sau spre dreapta, sau glisați spre stânga sau spre dreapta pe ecranul de previzualizare.







- Ecranul de previzualizare poate varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.
- Focalizarea poate să nu fie clară dacă subiectul este aproape. Realizați fotografii sau videoclipuri de la o distanță corespunzătoare.
- Dacă fotografiile pe care le faceți sunt neclare, curățați obiectivul camerei foto și încercați din nou.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat și nu este deteriorat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Camera foto a dispozitivului dvs. are un obiectiv cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor sau a videoclipurilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.
- Camera se poate încetșoșa sau poate forma condens dacă dispozitivul este expus la schimbări bruște de temperatură a aerului, din cauza diferenței de temperatură din exterior și interiorul capacului camerei. Încercați să evitați astfel de condiții atunci când planificați să utilizați camera. Dacă se produce încetșoșare, permiteți camerei să se usuce natural la temperatura camerei înainte de a realiza fotografii sau înregistra videoclipuri, în caz contrar, rezultatele pot fi neclare.

## Folosirea butonului Cameră foto

- Atingeți și mențineți apăsat butonul Cameră foto pentru a înregistra un videoclip.
- Dacă glisați butonul Cameră foto către pictograma , puteți înregistra un videoclip fără a apăsa butonul.
- Pentru a realiza fotografii impuls, glisați butonul Camerei foto către marginea ecranului și mențineți-l acolo. Dacă atingeți  pe ecranul de previzualizare și atingeți **Glisare buton Obturator pentru → Creare GIF**, puteți crea GIF-uri.
- Dacă adăugați un alt buton al Camerei foto, puteți să îl mutați oriunde pe ecran și să realizați fotografii mai convenabil. Pe ecranul de previzualizare, atingeți  → **Metode de fotografiere** și glisați comutatorul **Buton mobil Obturator** pentru pornire.

## Editarea listei de moduri de fotografiere

Pentru a edita lista cu modurile de fotografiere, atingeți **MAI MULTE** din listă, atingeți , apoi glisați modurile unde doriți.


## Utilizarea caracteristicilor de zoom

Pentru a mări sau micșora în timp ce utilizați camera foto spate, selectați pictograma zoom dorită de pe ecranul de previzualizare.

De asemenea, puteți selecta nivelul de zoom dorit din lista cu niveluri de zoom afișată când atingeți pictograma zoom.

Pentru a ajusta mai precis zoom-ul, glisați pictograma zoom, apropiați sau depărtați două degete pe ecranul de previzualizare.

Dacă raportul de zoom depășește un anumit nivel, o hartă a ghidajului de zoom se va afișa pentru a indica unde măriți pe imagine.



## Blocarea focalizării (AF) și expunerii (AE)

Puteți bloca focalizarea sau expunerea unei zone selectate pentru a preveni reglajul automat făcut de camera foto, în funcție de schimbările suferite de subiecți sau de sursele de lumină.

Atingeți și mențineți apăsat pe zona pe care doriți să focalizați, chenarul AF/AE se va afișa pe aceasta, iar setările de focalizare și expunere vor fi blocate. Setările rămân blocate chiar și după ce realizați o fotografie.



Această caracteristică poate să nu fie disponibilă în funcție de modul de filmare.

## Opțiuni pentru modul curent de fotografiere

Pe ecranul de previzualizare, folosiți următoarele opțiuni.

-  : Porniți sau opriți blițul.
-  : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.
- **3:4**: Selectați raportul de aspect al fotografiilor.
- **12M**: Selectați o rezoluție pentru imagini.
-  : Porniți sau opriți caracteristica fotografie în mișcare. Dacă porniți caracteristica, se va realiza și un videoclip cu câteva secunde înainte de atingerea butonului Cameră foto.
-  : Porniți sau opriți caracteristica stabilitate superioară.
-  : Schimbați durata de înregistrare pentru videoclipurile cu filmare accelerată.
- **AUTO**: Selectați o rată de cadre pentru videoclipurile cu filmare accelerată.
- **9:16**: Selectați raportul de aspect al videoclipurilor.
- **FHD 30 / FHD 240 / FHD**: Selectați o rezoluție pentru videoclipuri.
-  : Aplicați un efect de filtru sau efecte de înfrumusețare.
-  : Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare.  **Măsurare centrată** folosește lumina din porțiunea centrală a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei.  **Măsurare matricială** face media întregii scene.  **Măsurare punct** folosește lumina dintr-o zonă centrală concentrată a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei.
-  : Reglarea tonului culorii.
-  : În modul **ALIMENTE** focalizați pe un subiect din interiorul cadrului și estompați imaginea din exteriorul cadrului.
-  : În modul **ALIMENTE**, reglați temperatura culorii.
-  : În modul **DUAL REC**, modificați opțiunea de salvare.
-  : În modul **DUAL REC**, modificați ecranul.
-  : Personalizați opțiunile de fotografiere când realizați fotografii dintr-o singură încercare.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de model sau modul de fotografiere.

## Mod Fotografie

Camera ajustează automat opțiunile de fotografiere în funcție de mediul înconjurător.

În lista cu moduri de fotografiere, atingeți **FOTO** și atingeți  pentru a face o fotografie.

## Modificarea rezoluției

Faceți fotografii cu rezoluție ridicată.

În opțiunile de fotografiere, atingeți **12M** pentru a selecta opțiunea dorită și faceți o fotografie.




Rezoluția poate varia în funcție de model.

## Sugestii fotografiere

Camera foto vă sugerează compoziția ideală pentru fotografie, după recunoașterea poziției și a unghiului subiectului.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți  și glisați comutatorul **Sugestii fotografiere** pentru pornire.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **FOTO**.  
Pe ecranul de previzualizare va apărea un ghid.
- 2 Îndreptați ghidul spre subiect.  
Camera recunoaște compoziția, iar pe ecranul de previzualizare se va afișa compoziția recomandată.
- 3 Mutați dispozitivul astfel încât ghidul să corespundă compoziției recomandate.  
Atunci când ați atins compoziția ideală, ghidul va deveni galben.
- 4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.



## Realizarea autoportretelor

Puteți realiza autoportrete folosind camera foto frontală.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, glisați în sus sau în jos, sau atingeți  pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 2 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.  
Pentru a realiza autoportrete superangulare și a include peisajul sau alte persoane, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

## Aplicarea filtrelor și a efectelor de înfrumusețare

Puteți selecta un efect de filtru și puteți modifica caracteristici faciale, ca de exemplu tonul pielii sau forma feței, înainte de a face o fotografie.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți .
- 2 Selectați efectele și realizați o fotografie.  
Dacă atingeți , puteți descărca filtre sau puteți crea propriul dvs. filtru folosind o imagine cu un ton de culoare care vă place din **Galerie**.

## Scanarea documentelor sau a textului

Puteți scana documente sau text.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **FOTO**.
- 2 Orientați camera foto către obiect și atingeți .  
Pictograma  se va afișa numai când se detectează un document sau text.
- 3 Atingeți **Scanare**, selectați zona dorită, apoi atingeți **Salvare**.

## Modul Videoclip

Camera ajustează automat opțiunile de fotografiere în funcție de mediul înconjurător.

- 1 În lista cu moduri de fotografiere, atingeți **VIDEO** și atingeți  pentru a înregistra un videoclip.
  - Pentru a comuta între camerele foto spate și frontală în timpul înregistrării, glisați în sus sau în jos pe ecranul de previzualizare sau atingeți .
  - Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .
- 2 Atingeți  pentru a opri înregistrarea videoclipului.
  -  Dacă folosiți caracteristica de zoom pentru videoclip un timp îndelungat în timp ce înregistrați, calitatea videoclipului se poate diminua pentru a preveni supraîncălzirea dispozitivului.
  - Este posibil ca zoom-ul optic să nu funcționeze în medii cu lumină scăzută.

## Modificarea rezoluției

Puteți înregistra videoclipuri cu rezoluție ridicată, cu rezoluție maximă de 8K.

În opțiunile de fotografiere, atingeți **FHD 30** pentru a selecta rezoluția dorită și înregistrați un videoclip.

Atunci când finalizați de înregistrat un videoclip, redați videoclipul în aplicația **Galerie**. Atunci când atingeți  pe un cadru care vă place, acesta va fi salvat ca o imagine.

## Stabilizarea videoclipurilor (Stabilitate maximă)

Dacă există foarte multe trepidații atunci când înregistrați videoclipuri, utilizați caracteristica de Stabilitate superioară pentru mai multă stabilizare a videoclipurilor.

Atingeți **VIDEO** din lista cu moduri de filmare, atingeți  din opțiunile de filmare pentru pornire, apoi înregistrați un videoclip.

## Utilizarea caracteristicii de încadrare automată

**(modificarea unghiului de filmare și a zoom-ului prin urmărirea persoanelor)**

Puteți seta dispozitivul să schimbe unghiul de filmare și să mărească automat, prin recunoașterea și urmărirea persoanelor în timpul înregistrării videoclipurilor.

În lista cu moduri de filmare, atingeți **VIDEO**, atingeți  pentru pornire, apoi înregistrați un videoclip.


Pentru a urmări și ajusta unghiul de fotografiere și zoom-ul pe o persoană selectată, atingeți cadrul afișat în jurul persoanei. Pentru a opri urmărirea, atingeți cadrul din nou.

## Mod Înregistrare duală

Înregistrați videoclipuri cu două camere simultan. Puteți salva separat videoclipurile realizate cu camerele foto și le puteți edita. De asemenea, puteți reda videoclipurile prin diverse metode, precum în vizualizare divizată sau în vizualizarea imagine-în-imagine.

- 1 Pe lista cu moduri de înregistrare, atingeți **MAI MULTE** → **DUAL REC.**
- 2 Atingeți , selectați două obiective, apoi atingeți **OK**.
  - Pentru a salva separat videoclipurile realizate cu camerele foto, atingeți .
  - Pentru a modifica ecranul, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a înregistra un videoclip.
- 4 Atingeți  pentru a opri înregistrarea videoclipului.

Modificați opțiunea de salvare.



Modificați ecranul.

Fereastră imagine-în-imagine

## Controlul ferestrei imagine-în-imagine în timpul redării videoclipului

Dacă setați ecranul la  **Vizualizare imagine în imagine**, puteți modifica dimensiunea sau poziția ferestrei imagine-în-imagine în timp ce înregistrați sau redați videoclipul.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți  pentru a modifica opțiunea de salvare la  **Salvare videoclipuri în fișiere separate**.
- 2 Atingeți  pentru a înregistra un videoclip.  
Puteți schimba dimensiunea sau poziția ferestrei imagine-în-imagine înainte și în timpul înregistrării.
  - Pentru a mări fereastra imagine-în-imagine, atingeți fereastra și atingeți .
  - Pentru a muta fereastra imagine-în-imagine, glisați-o oriunde doriți.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea videoclipului.

De asemenea, puteți controla fereastra imagine-în-imagine în timpul redării videoclipului. Atingeți miniatura de previzualizare de pe ecranul de previzualizare sau deschideți aplicația **Galerie** și selectați videoclipul, apoi atingeți  → **Deschid. în Player video**.




## Modul Dintr-o singură încercare

Realizați diverse fotografii și videoclipuri dintr-o singură încercare.

Dispozitivul dvs. selectează automat cele mai bune fotografii și videoclipuri și creează fotografii cu filtre sau videoclipuri cu anumite secțiuni repetate.

- 1 Pe lista cu moduri de înregistrare, atingeți **MAI MULTE** → **FILMARE UNICĂ**.
- 2 Atingeți  pentru a capta scena dorită.
- 3 Atingeți miniatura de previzualizare de pe ecranul de previzualizare sau deschideți aplicația **Galerie** și selectați fișierul.

Pentru a consulta alte rezultate, atingeți pictograma . Pentru a salva individual rezultatele, țineți apăsat un element, bifați elementele dorite, apoi atingeți .



## Mod portret/Mod videoclip portret

Folosind modul Portret sau modul Videoclip portret, puteți să surprindeți fotografii sau videoclipuri în care fundalul este estompat, iar subiectul iese în evidență clar. Puteți aplica un efect de fundal și-l puteți edita după ce faceți o fotografie.

- 1 Pe lista cu moduri de filmare, atingeți **PORTRET** sau atingeți **MAI MULTE → VIDEO PORTRET**.
- 2 Atingeți  și selectați un efect de fundal dorit.  
Pentru a regla intensitatea efectului de estompare a fundalului, glisați bara de reglare.
- 3 Atunci când se afișează **Pregătit** pe ecranul de previzualizare, atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.



- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere.
- Folosiți această caracteristică într-un loc bine luminat.
- Este posibil ca estomparea fundalului să nu fie aplicată corespunzător în următoarele situații:
  - Dispozitivul sau subiectul se mișcă.
  - Subiectul e subțire sau transparent.
  - Subiectul are o culoare similară fundalului.
  - Subiectul sau fundalul este uniform.

## Mod pro/Mod videoclip pro

Realizați fotografii sau videoclipuri în timp ce reglați manual diversele opțiuni de fotografiere, ca de exemplu valoarea expunerii și valoarea ISO.

Pe lista cu moduri de filmare, atingeți **MAI MULTE** → **PRO** sau **VIDEOCLIP PROFESIONIST**. Selectați opțiunile și personalizați setările, apoi atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.

### Opțiuni disponibile

-  : Resetați setările.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii sau videoclipuri.
- **SPEED**: Reglați viteza declanșatorului. O viteză mai mică a declanșatorului lasă să pătrundă mai multă lumină, astfel încât fotografia sau videoclipul devin mai luminoase. Acesta este ideal pentru fotografii sau videoclipuri cu peisaje sau fotografii efectuate noaptea. O viteză mai mare a declanșatorului lasă să pătrundă mai puțină lumină. Acesta este ideal pentru realizarea imaginilor sau videoclipurilor cu subiecți aflați în mișcare rapidă.
- **EV**: Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **FOCUS**: Schimbați modul de focalizare. Glisați bara de reglare pentru a regla manual focalizarea.
- **WB**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Puteți seta temperatura culorii.
- **MIC**: Selectați direcția din care doriți să înregistrați sunetul la un nivel mai ridicat. De asemenea, puteți utiliza un microfon USB sau Bluetooth prin conectarea acestuia la dispozitivul dvs. (mod Pro video).
- **ZOOM**: Reglați viteza zoom-ului (mod Pro video).

### Modificarea rezoluției

Puteți înregistra videoclipuri cu rezoluție ridicată, cu rezoluție maximă de 8K.


În opțiunile de fotografiere, atingeți **FHD** <sub>30</sub> pentru a selecta rezoluția dorită și înregistrați un videoclip.

Atunci când finalizați de înregistrat un videoclip, redați videoclipul în aplicația **Galerie**. Atunci când atingeți  pe un cadru care vă place, acesta va fi salvat ca o imagine.

## Separarea zonei de expunere și a zonei de focalizare

Puteți separa zona de expunere și zona de focalizare.

Atingeți și mențineți apăsat pe ecranul de previzualizare. Cadrul AF/AE va apărea pe ecran. Glisați cadrul în zona în care vreți să separați zona de focalizare și zona de expunere.



## Mod Noapte

Realizați o fotografie în condiții de iluminare slabă, fără a folosi blițul. Atunci când utilizați un trepied, obțineți rezultate mai luminoase și mai stabile.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **MAI MULTE** → **NOAPTE**.  
Dacă setați timpul care este afișat în partea inferioară, dreapta a ecranului la **Maxim**, puteți obține fotografii mai clare.
- 2 Atingeți  și mențineți dispozitivul stabil, până când fotografierea se finalizează.

## Modul Alimente

Fotografiați feluri de mâncare în culori vibrante.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **MAI MULTE** → **ALIMENTE**.  
Se va afișa un cadru pe ecran, iar zona din exteriorul cadrului va fi estompată.
- 2 Pentru a redimensiona cadrul, glisați un colț al cadrului.  
Atingeți zona dorită și glisați cadrul pentru a-l muta.
- 3 Atingeți  și glisați bara de reglare pentru a modifica temperatura culorii.
- 4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

## Modul panoramic


Folosind modul Panoramă, realizați o serie de fotografii, apoi îmbinați-le pentru a crea o scenă amplă.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **MAI MULTE** → **PANORAMĂ**.
  - 2 Atingeți  și mișcați dispozitivul încet într-o singură direcție.  
Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei. Dacă previzualizarea imaginii depășește cadrul de ghidare sau dacă nu mișcați dispozitivul, acesta va înceta automat să mai facă fotografii.
  - 3 Atingeți  pentru a opri realizarea fotografiilor.
-  Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

## Modul Mișcare cu încetinitorul

Înregistrați un videoclip pentru a-l vizualiza cu încetinitorul. Puteți specifica secțiunile din videoclipuri care vor fi redare cu încetinitorul.

- 1 În lista de moduri de filmare, atingeți **MAI MULTE** → **MIȘCARE CU ÎNCETINITORUL** și atingeți  pentru a înregistra un videoclip.
- 2 Când ați terminat înregistrarea, atingeți  pentru a o opri.
- 3 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.  
Secțiunea rapidă a videoclipului va fi setată ca secțiune redată cu încetinitorul și va începe redarea videoclipului. Vor fi create maxim două secțiuni redare cu încetinitorul pe baza videoclipului.  
Pentru a edita secțiunea cu încetinitorul, atingeți  și glisați bara de editare a secțiunii spre stânga sau dreapta.



## Modul Filmare accelerată

Filmați scene, cum ar fi trecerea persoanelor sau a mașinilor, și vizualizați-le ca videoclipuri cu redare rapidă.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **MAI MULTE** → **FILM. ACCEL.**
- 2 Atingeți **AUTO** și selectați o opțiune de rată de cadre.
  - Dacă setați numărul de cadre la **AUTO**, dispozitivul va regla automat numărul de cadre pe secundă în funcție de viteza de variație a peisajului.
  - Dacă doriți să înregistrați urmele luminoase ale stelelor, setați rata de cadre la **+300x** și atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a porni înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.

 Puteți utiliza caracteristica de filmare accelerată de noapte prin atingerea **AUTO** → **45x** sau **15x** pe opțiunile de filmare. Această caracteristică este adecvată, de exemplu, pentru realizarea unor filmări realizate din mașini în mișcare, care dau impresia că și lumina se mișcă.

## Particularizarea setărilor camerei

Pe ecranul de previzualizare, atingeți . Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de modul de fotografiere.

### Caracteristici inteligente

- **Scanare documente și text:** Când camera foto spate detectează un document sau text, se va afișa pictograma .
- **Scanare coduri QR:** Setăți dispozitivul să scaneze coduri QR din ecranul de previzualizare.
- **Sugestii fotografiere:** Setăți dispozitivul astfel încât să sugereze compoziția ideală pentru fotografie recunoscând poziția și unghiul subiectului.
- **Optimizare inteligentă**
  - **Optimizare calitate:** Selectați o opțiune de calitate.
  - **Optimizator scenă:** Setăți dispozitivul pentru a ajusta automat setările de culoare și pentru a aplica automat efectul optimizat în funcție de subiect sau de scenă.

### Imagini

- **Glisare buton Obturator pentru:** Selectați o acțiune de efectuat atunci când glisați butonul Camerei foto către margine ecranului și îl mențineți acolo.
- **Inscripționare:** Adăugați o inscripționare când faceți fotografii.

- **Opțiuni avansate pentru imagini:** Selectați cum doriți să salvați fotografiile.
  - **Imagini cu eficiență ridicată:** Realizați fotografii în formatul de imagine de înaltă eficiență (HEIF).
  - **Copii RAW:** Salvați imagini sub forma fișierelor JPEG și RAW (format de fișier DNG) în modul profesional. Fișierele JPEG comprimă imaginile și ocupă mai puțin spațiu de stocare. Fișierele RAW păstrează toate datele unei fotografii pentru cea mai bună calitate a imaginii și salvează imaginile necomprimate, dar ocupă mai mult spațiu de stocare.

## Autoportrete

- **Salv. autop. ca în previzualizare:** Setati dispozitivul să salveze fotografiile sau videoclipurile în momentul în care apar pe ecranul de previzualizare atunci când sunt realizate cu camera frontală, fără a le întoarce.
- **Glis. sus/jos pt. a com. cam.:** Activați această funcție pentru a comuta între camerele foto prin glisare în sus sau în jos pe ecranul de previzualizare.

## Videoclipuri

- **FPS automat:** Setati dispozitivul pentru înregistrarea clipuri video mai luminoase în condiții de iluminare scăzută prin optimizarea automată a numărului de cadre pe secundă.
  - **Stabilizare video:** Porniți stabilizarea imaginii pentru a reduce sau elimina imaginea neclară care rezultă din mișcarea camerei în timpul înregistrării unui videoclip.
  - **Opțiuni avansate pentru videoclipuri**
    - **Format video:** Selectați formatul video.
    - **Videoclipuri cu rată biți mare:** Creșteți rata de biți a videoclipurilor. Dacă utilizați această caracteristică, dimensiunea fișierului poate fi mai mare decât videoclipurile normale.
    - **Videoclipuri HDR10+:** Puteți înregistra videoclipuri în care contrastul și culoarea fiecărei scene sunt optimizate.
    - **Înregistrare audio la 360 grade:** Puteți înregistra videoclipuri cu sunet 3D mai imersiv folosind căști Bluetooth care acceptă caracteristică de înregistrare audio 360.
-  • Există posibilitatea să nu puteți reda videoclipurile dvs. HEVC pe alte dispozitive și nici să nu le puteți partaja online.
- În anumite moduri de filmare, nu puteți înregistra videoclipuri în format HEVC.
  - Pentru a reda corect un videoclip HDR10+, dispozitivul trebuie să accepte HDR10+.

## General

- **Urmărire focalizare automată:** Setați dispozitivul să urmărească automat focalizarea pe un subiect selectat. Atunci când selectați un subiect pe ecranul de previzualizare, dispozitivul focalizează subiectul chiar și atunci când acesta se mișcă sau când schimbați poziția camerei.
- 
 Urmărirea unui subiect poate să nu reușească în următoarele situații:
  - Subiectul este prea mare sau prea mic.
  - Subiectul se mișcă excesiv.
  - Subiectul este iluminat din spate sau fotografiați într-un loc întunecat.
  - Culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal.
  - Subiectul prezintă modele orizontale, cum ar fi jaluzelele.
  - Camera se mișcă excesiv.
  - Rezoluția videoclipului este mare.
  - Atunci când folosiți caracteristica Zoom optic.
- **Linii ghidare:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Etichete locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.
  - 
    - Puterea semnalului GPS poate scădea în locații în care semnalul este obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
    - Este posibil ca locația dvs. să se afișeze pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe internet. Pentru a evita acest lucru, opriți setarea de etichetare a locației.
- **Metode de fotografiere**
  - **Apăs. butoanele de Volum pt. a:** Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor, mărire sau micșorare sau controlul volumului cu butonul Volum.
  - **Comenzi vocale:** Realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri folosind comenzi vocale.
  - **Buton mobil Obturator:** Adăugați un alt buton mobil oriunde pe ecran, pentru a realiza fotografii.
  - **Palmă îndreptată către cameră:** Arătați palma către camera foto frontală pentru a realiza autoportrete sau pentru a începe să înregistrați videoclipuri.
- **Setări de păstrat:** Mențineți ultimele setări înregistrate, precum modul de fotografiere, atunci când deschideți camera.
- **Feedback prin vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze în anumite situații, precum atunci când atingeți butonul Cameră foto.



## Confidențialitate

- **Permișiuni:** Accesați permisiunile necesare pentru a utiliza aplicația Cameră foto.
- **Reinițializare setări:** Reinițializați setările camerei.
- **Despre aplic. Cameră foto:** Consultați informații despre versiunea Cameră foto și informații juridice.
- **Contactați-ne:** Puneți-ne întrebări sau consultați întrebările frecvente.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de model.

# Galerie

## Introducere

Accesați imagini și videoclipuri stocate în dispozitivul dvs. mobil. De asemenea, puteți gestiona imaginile și videoclipurile în funcție de album sau puteți crea povești.


## Utilizarea Galeriei

Deschideți aplicația **Galerie**.



## Vizualizarea imaginilor

Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine. Pentru a vizualiza alte fișiere, glisați spre stânga sau dreapta pe ecran.



## Remasterizarea imaginilor

Puteți îmbunătăți imaginile întunecate, neclare și cu rezoluție scăzută.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Glisați în sus pe ecran și atingeți **Îmbunătățire**.  
Puteți consulta imaginea și rezultatul în Galerie.
- 3 Atingeți pentru a salva imaginea remasterizată.

## Extragerea obiectelor din imagini

Separați un obiect de fundal și extrageți-l. Puteți copia imaginea extrasă sau o puteți folosi în diverse moduri prin salvarea acesteia ca etichetă sau imagine.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip.
- 2 Atingeți și mențineți apăsat obiectul pe care doriți să îl extrageți și selectați o opțiune.  
Caracteristica **Salvați ca GIF** se va afișa când selectați o imagine realizată cu caracteristica Fotografie în mișcare. Dacă doriți să salvați imaginea extrasă ca GIF, atingeți **Salvați ca GIF**.



Pentru videoclipuri, această opțiune este disponibilă numai când acestea sunt puse pe pauză.

## Decuparea imaginilor mărite

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Depărtați două degete pe zona pe care doriți să o salvați și atingeți .  
Zona decupată va fi salvată ca un fișier.




Miniatură  
imagine  
salvată

## Vizualizarea videoclipurilor

Deschideți aplicația **Galerie** și selectați un videoclip pentru a-l reda. Pentru a vizualiza alte fișiere, glisați spre stânga sau dreapta pe ecran.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni în cursul redării, atingeți  → **Deschid. în Player video.**



Glisați în sus sau în jos pe marginea stângă a ecranului de redare pentru a regla luminozitatea sau glisați în sus sau în jos pe marginea dreaptă a ecranului de redare pentru a regla volumul.

Pentru a derula înapoi sau rapid înainte, glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul de redare.

## Albume

Deschideți aplicația **Galerie**, atingeți **Albume** → , apoi selectați un tip de album.

- **Album:** Creați albume noi și adăugați manual imagini și videoclipuri.
- **Album cu actualizare automată:** Creați albume care colectează automat imagini ale persoanelor pe care le selectați.
- **Grup:** Creați un grup de albume conexe.
- **Album partajat:** Creați albume pe care le puteți partaja cu alte persoane.

## Povești

Când realizați sau salvați imagini și videoclipuri, dispozitivul va citi data de pe acestea și informațiile despre locație, va ordona imaginile și videoclipurile, apoi va crea povești.

Deschideți aplicația **Galerie**, atingeți **Povești**, apoi selectați o poveste. Dacă atingeți , puteți utiliza diverse opțiuni, cum ar fi modificarea titlului poveștii.

Dacă atingeți  → **Creare poveste** din lista de povești, puteți crea manual povești.

## Sincronizarea imaginilor și a videoclipurilor

Deschideți aplicația **Galerie**, atingeți , apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza sincronizarea. Atunci când aplicația **Galerie** și cloud-ul sunt sincronizate, pictograma se va transforma în .

În timpul sincronizării, și fotografiile și videoclipurile pe care le realizați se vor salva în cloud. Puteți accesa imaginile și videoclipurile salvate în cloud în aplicația **Galerie** și pe alte dispozitive.



Atunci când conectați Samsung account și contul Microsoft, puteți seta spațiul de stocare cloud ca Microsoft OneDrive.

## Ștergerea imaginilor sau a videoclipurilor

Deschideți aplicația **Galerie**, atingeți și mențineți apăsat pe o imagine, un videoclip sau o poveste de șters, apoi atingeți **Ștergeți**.

## Folosirea caracteristicii Coș de gunoi

Imaginile sau videoclipurile pe care le ștergeți vor fi stocate temporar în coșul de gunoi. Aceste fișiere vor fi șterse după o anumită perioadă.

Pentru a accesa fișierele din coșul de gunoi, deschideți aplicația **Galerie** și atingeți  → **Coș de gunoi**.

Pentru a restabili fișiere, atingeți **Editare**, selectați fișiere, apoi atingeți **Restabilire**.

## Zonă AR

Zona AR vă oferă funcții legate de AR. Alegeți o caracteristică și surprindeți fotografii sau videoclipuri distractive.

În aplicația **Cameră foto**, atingeți **MAI MULTE** în lista de moduri de fotografiere și atingeți **ZONĂ AR**. Dacă ați adăugat pictograma aplicației la ecranul de aplicații, deschideți aplicația **Zonă AR**.




Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.

## Studio Emoji AR

Creați emoji-uri în orice mod doriți și distrați-vă folosindu-le în diverse caracteristici.

Lansați Zona AR, atingeți **Studio Emoji AR**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un emoji.



## Cameră Emoji AR

Creați fotografii și videoclipuri amuzante cu emoji-uri folosind diverse moduri de fotografiere.

Lansați Zona AR și atingeți **Cameră Emoji AR**. Selectați emoji-ul și modul pe care doriți să le utilizați, apoi faceți o fotografie sau o înregistrare video.

## Abțib. Emoji AR

Când creați Emoji-uri AR, etichetele cu expresii și acțiuni emoji vor fi create automat. Puteți folosi abțibildurile emoji-ului dvs. atunci când trimiteți mesaje sau pe o rețea de socializare.

Lansați Zonă AR și atingeți **Abțib. Emoji AR**. Pentru a vă crea propriile abțibilduri, atingeți **+** în partea superioară a listei de abțibilduri.

## Desen AR

### (Înregistrarea videoclipurilor cu caracteristica AR)

Înregistrați videoclipuri amuzante atunci când scrieți de mână virtual sau desenați pe fețele persoanelor sau animalelor de companie (pisici și câini) sau pe orice altceva. Atunci când camera foto recunoaște o față de persoană sau un spațiu, imaginile desenate pe fața acelei persoane se vor deplasa odată cu fața, iar desenele făcute în zona goală vor rămâne fixe chiar dacă mișcați camera.

Lansați Zonă AR și atingeți **Desen AR**. Scrieți sau desenați pe ecran și atingeți  pentru a înregistra un videoclip. Dacă atingeți  apoi începeți să desenați, vă puteți filma desenând.



## Bixby

Bixby este o interfață de utilizator care vă facilitează utilizarea dispozitivului. Puteți să îi spuneți lui Bixby ce doriți. Bixby va lansa caracteristica pe care o solicitați sau vă va arăta informațiile dorite.

Vizitați [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby) pentru mai multe informații.



Bixby este disponibil doar pentru unele limbi și poate să nu fie disponibil în funcție de regiune.

### Treziți-o pe Bixby

Când țineți apăsat butonul lateral, roștiți ce doriți către Bixby. În mod alternativ, roștiți fraza de trezire, cum ar fi „Hi, Bixby” sau „Bixby”, apoi spuneți ce doriți.

#### Setarea frazei de trezire

- 1 Deschideți **Setări** și atingeți **Caracteristici avansate** → **Bixby** → **Voice wake-up**, apoi atingeți comutatorul pentru pornire.
- 2 Selectați o frază de pornire dorită din categoria **Wake-up phrase**.  
Pentru a o trezi pe Bixby cu vocea, atingeți comutatorul **Respond to my voice** pentru pornire.



Atunci când rulați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea inițială.



# Bixby Vision

## Introducere

Bixby Vision este un serviciu care vă oferă diferite caracteristici în funcție de recunoașterea imaginilor. Puteți folosi Bixby Vision pentru a căuta informații prin recunoașterea obiectelor. Folosiți diverse caracteristici folositoare Bixby Vision.



- În funcție de dimensiunea, formatul sau rezoluția imaginii, este posibil ca rezultatele căutării să nu fie corecte sau să fie indisponibilă caracteristica.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru informațiile despre produs furnizate de Bixby Vision.

## Lansarea Bixby Vision

Lansați Bixby Vision folosind una din următoarele metode.

- În aplicația **Cameră foto**, atingeți **MAI MULTE** în lista de moduri de fotografiere și atingeți **BIXBY VISION**.
- În aplicația **Galerie**, selectați o imagine și atingeți .
- Dacă ați adăugat pictograma aplicației Bixby Vision la ecranul Aplicații, deschideți aplicația **Bixby Vision**.

## Folosirea Bixby Vision

1 Lansați Bixby Vision.

2 Selectați o caracteristică pe care doriți să o folosiți.

- **TRADUCERE:** Recunoașteți textul din documente sau imagini și traduceți-l.
- **TEXT:** Recunoașteți textul din documente sau imagini și extrageți-l.
- **DESCOPER.:** Căutați online imagini similare cu obiectul recunoscut și informații asociate.



- Caracteristicile disponibile și rezultatele căutării pot să difere în funcție de regiune sau de operator.
- Dacă anumite caracteristici nu se afișează, lansați Bixby Vision, atingeți  → **Setări**, apoi glisați comutatoarele de lângă caracteristicile pe care doriți să le porniți.


## Ferestre multiple

### (Utilizarea mai multor aplicații simultan)


Rulați aplicații simultan în imagine cu ecran divizat sau aplicații multiple în imagine pop-up.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.



Vizualizare ecran divizat



Vizualizare Pop-up

### Lansarea caracteristicii Ferestre multiple

- Buton Aplicații Recente

Atingeți butonul Recente (| | |), atingeți pictograma unei aplicații, apoi atingeți **Deschideți în vizualizarea de tip ecran divizat** sau **Deschidere în vizualizarea pop-up**.

- Glisare pe ecran

Deschideți **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **Ferestre multiple**, apoi atingeți **Glisați pt. ecran divizat** sau comutatorul **Glisați pt. vizualiz. pop-up** pentru pornire.



- Glisați cercurile (• • •) dintre ferestrele aplicațiilor pentru a regla dimensiunea ferestrelor.
- Atingeți cercurile (• • •) dintre ferestrele aplicației și atingeți ☆. Aplicațiile pe care le utilizați în vizualizarea pe ecran divizat vor fi salvate ca o pereche de aplicații.
- Glisați reperul ferestre multiple (—) într-o locație nouă pentru a deplasa fereastra aplicației.
- Când atingeți reperul pentru ferestre multiple (—), se vor afișa meniurile disponibile.

## Internet Samsung

Navigați pe internet pentru a căuta informații și marcați paginile web favorite pentru a le accesa cu ușurință.

- 1 Deschideți aplicația **Internet**.
- 2 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Dacă bara de activități nu se afișează, glisați ușor în jos pe ecran.

Pentru a comuta între file, atingeți  sau glisați spre stânga sau spre dreapta pe câmpul adresei.



## Utilizarea modului Secret

Dacă setați o parolă pentru modul Secret, puteți preveni ca alte persoane să vă acceseze istoricul de căutare, istoricul de răsfoire, marcasele și paginile salvate.

- 1 Atingeți  → **Pornire Mod Secret**.
- 2 Glisați comutatorul **Blocare Mod Secret** pentru pornire, atingeți **Pornire**, apoi setați o parolă pentru modul Secret.

În modul Secret, dispozitivul va schimba culoarea barelor de instrumente. Pentru a opri modul Secret, atingeți  → **Oprire Mod Secret**.

 În modul Secret, nu puteți utiliza anumite caracteristici, cum ar fi realizarea unei capturi de ecran.

## Samsung Health

Aplicația Samsung Health vă ajută să vă gestionați starea și condiția fizică. Setati obiective privind condiția fizică, verificați-vă progresul și țineți evidența stării și condiției fizice în general. De asemenea, puteți compara înregistrările contorului de pași cu ale altor utilizatori Samsung Health și puteți consulta sfaturi despre sănătate.

Deschideți aplicația **Sănătate**. Vizitați [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health) pentru mai multe informații.

## Samsung Notes

Creați note introducând text de la tastatură, ori prin scriere de mână sau desenare pe ecran. De asemenea, puteți introduce imagini sau înregistrări vocale în notele dvs.

### Crearea notelor

- 1 Deschideți aplicația **Notes**, atingeți , apoi creați o notă.

Puteți modifica metoda de introducere prin atingerea  sau .



- 2 Când ați terminat compunerea notei, atingeți butonul Înapoi () pentru salvare. Dacă doriți să salvați nota într-un alt format de fișier, atingeți  → **Salvare ca fișier**.

### Ștergerea notelor

Atingeți și mențineți apăsată o notă pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **Ștergeți**.

### Sincronizarea notelor

Puteți verifica și edita notele pe toate dispozitivele conectate la același Samsung account.

Deschideți aplicația **Notes**, atingeți  → , apoi glisați comutatorul **Sincronizare cu Samsung Cloud** pentru pornire.

## Samsung Members

**Samsung Members** oferă servicii de asistență pentru clienți, cum ar fi diagnosticarea problemelor dispozitivului, și permite utilizatorilor să pună întrebări și să trimită rapoarte despre erori. De asemenea, puteți partaja informații cu alte persoane în comunitatea utilizatorilor Galaxy sau puteți consulta cele mai recente știri și sfaturi. **Samsung Members** vă poate ajuta să rezolvați orice probleme pe care le întâmpinați în timpul utilizării dispozitivului.

## Samsung Kids

Puteți restricționa accesul copiilor la anumite aplicații, le puteți seta orele de utilizare și puteți configura setările pentru a le oferi un mediu sigur și amuzant atunci când folosesc dispozitivul.

Deschideți panoul de notificări, glisați în jos, apoi atingeți  (**Kids**). Dacă nu puteți găsi  (**Kids**) de pe panoul de setări rapide, atingeți  → **Editare** și glisați butonul deasupra pentru adăugare. Atunci când porniți prima oară Samsung Kids sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul Samsung Kids, selectați o aplicație pe care doriți să o utilizați.



Metoda prestabilită de blocare a ecranului sau codul PIN creat va fi folosit pentru pornirea caracteristicii **Controale parentale** sau pentru închiderea Samsung Kids.

### Folosirea comenzilor de control parental

Puteți configura setările pentru Samsung Kids și puteți consulta istoricul de utilizare.

Pe Samsung Kids, atingeți  → **Controale parentale** și introduceți codul de deblocare.

### Închiderea Samsung Kids

Pentru a închide Samsung Kids, atingeți butonul înapoi () sau atingeți  → **Închideți Samsung Kids**, apoi introduceți codul de deblocare.

## Samsung Global Goals

Global Goals (Obiective globale), stabilite de Adunarea Generală a Națiunilor Unite din 2015, sunt alcătuite din obiective care ajută la crearea unei societăți sustenabile. Aceste obiective au puterea de a elimina sărăcia, de a lupta contra inegalității și de a combate modificările climatice.

Cu Samsung Global Goals aflați mai multe despre obiectivele globale și vă puteți alătura acestei mișcări pentru un viitor mai luminos.

## Samsung TV Plus

Selectați canalele ca și cum ați folosi un TV și bucurați-vă de conținut video variat în mod gratuit.

Deschideți aplicația **TV**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă, în funcție de operator sau de model.

## Samsung Find

Vă puteți găsi dispozitivul chiar și dacă acesta nu este conectat la o rețea. De asemenea, vă puteți partaja locația cu alte persoane presetate.

Deschideți aplicația **Find**.

## Samsung Shop

**Samsung Shop** este serviciul de achiziții pentru aplicații mobile furnizat de Samsung. Primiți oferte sau informații despre produsele și serviciile oferite de Samsung și partenerii săi.

Deschideți aplicația **Samsung Shop**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă, în funcție de operator sau de model.

## Galaxy Shop

Accesați site-ul web Samsung și consultați diverse informații legate de produse.

Deschideți aplicația **Galaxy Shop**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă, în funcție de operator sau de model.

## Galaxy Wearable

Folosind aplicația Galaxy Wearable, vă puteți gestiona dispozitivele portabile. Când vă conectați telefonul la un dispozitiv portabil, puteți personaliza setările și aplicațiile dispozitivului portabil.

Deschideți aplicația **Wearable**.

Atingeți **Start** pentru a vă conecta telefonul la dispozitivul portabil. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea. Consultați ghidul de utilizare al dispozitivului portabil pentru mai multe informații despre cum să conectați și să folosiți dispozitivul portabil cu dispozitivul dvs.

## Calendar

Gestionați-vă programul prin introducerea evenimentelor viitoare în planificator.

Deschideți aplicația **Calendar** și atingeți  sau atingeți de două ori o dată. Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi .

### Sincronizarea evenimentelor cu conturile dvs.

- 1 Deschideți **Setări**, atingeți **Conturi și backup** → **Gestionare conturi**, apoi selectați contul cu care să faceți sincronizarea.
- 2 Atingeți **Sincronizare cont**, apoi glisați comutatorul **Calendar** pentru pornire.

Pentru a adăuga conturi la care să vă sincronizați, deschideți aplicația **Calendar** și atingeți  →  → **Gestionare calendare** → . Apoi, selectați contul cu care se va face sincronizarea și conectați-vă.

## Reminder

Înregistrați elemente care trebuie realizate ca mementouri și primiți notificări conform condiției setate de dvs.

Deschideți aplicația **Calendar** și atingeți  → **Mementouri** → . Ecranul Reminder va apărea și pictograma aplicației Reminder () va fi adăugată pe ecranul de Aplicații.



- Pentru a primi notificări mai precise, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi sau la una mobilă.
- Pentru a folosi mementouri de locație, caracteristica GPS trebuie pornită. Mementourile de localizare pot să nu fie disponibile, în funcție de model.

### Utilizarea Memento-ului

Deschideți aplicația **Reminder**.

- Pentru a crea memento-uri, atingeți .
- Pentru a finaliza memento-urile, atingeți  sau selectați un memento și atingeți **Finalizat**.
- Pentru refacerea memento-urilor, atingeți  → **Finalizată**, selectați un memento de refăcut, apoi atingeți **Restab**.
- Pentru a șterge un memento, selectați un memento și atingeți **Ștergere**.



## Înregistr. voce

Înregistrați sau redați înregistrări de voce.

- 1 Deschideți aplicația **Înregistr. voce**.
- 2 Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.
  - Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea.
  - În timpul unei înregistrări vocale, atingeți  pentru a introduce un marcaj.
- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
- 4 Introduceți un nume de fișier și atingeți **Salvare**.

### Schimbarea modului de înregistrare


Atingeți  →  → **Mod înregistrare** și selectați un mod.

- **Standard:** Acesta este modul standard de înregistrare.
- **Interviu:** Dispozitivul înregistrează sunetul din partea de sus și de jos a acestuia la un volum mai mare în timp ce reduce volumul înregistrat din laterale.

### Redarea înregistrărilor vocale selectate

Atunci când verificați înregistrările interviurilor, puteți dezactiva sau activa anumite surse de sunet în înregistrare.

- 1 Selectați o înregistrare vocală realizată în modul Interviu.
- 2 Pentru a dezactiva anumite surse de sunet, atingeți  pentru direcția corespunzătoare în care sunetul va fi dezactivat.  
Pictograma se va schimba în  iar sunetul va fi dezactivat.



## Fișierele mele

### (Consultarea și gestionarea fișierelor)

Accesați și gestionați diverse fișiere în dispozitiv.

Deschideți aplicația **Fișierele mele**.

Pentru a verifica dacă există date care nu sunt necesare și pentru a elibera spațiul de stocare al dispozitivului, atingeți **Gestionare spațiu de stocare**.

Pentru a căuta fișiere sau foldere, atingeți **Q**.

## Ceas

Setați alarme, verificați ora curentă în multe orașe din lume, programați un eveniment sau setați o anumită durată.

Deschideți aplicația **Ceas**.

## Calculator

Realizați calcule de bază aritmetice sau științifice.

Deschideți aplicația **Calculator**.

-  : Consultați istoricul de calcule. Pentru a șterge istoricul, atingeți **Ștergere istoric**. Pentru a închide panoul cu istoricul calculelor, atingeți .
-  : Folosiți instrumentul pentru conversia unităților de măsură. Puteți converti diverse unități de măsură, cum ar fi suprafața, lungimea sau temperatura în alte unități de măsură.
-  : Afișează calculatorul științific.

## Gaming Hub

Centrul de jocuri vă adună jocurile descărcate din **Magazin Play** și din **Galaxy Store** într-un singur loc.

Deschideți aplicația **Gaming Hub**, apoi selectați jocul dorit.



Jocurile descărcate din **Magazin Play** și **Galaxy Store** vor fi afișate automat pe ecranul Centru de jocuri. Dacă nu există jocuri, atingeți **Jocurile mele** →  → **Adăugare jocuri**.

### Eliminarea unui joc din Centrul de jocuri

Atingeți **Jocurile mele**, atingeți și mențineți apăsat un joc, apoi atingeți **Eliminare din Gaming Hub**.

### Schimbarea modului de performanță

Puteți schimba modul de performanță al jocului.

Deschideți aplicația **Gaming Hub**, atingeți **Mai multe** → **Game Booster** → **Optimizarea jocului**, apoi selectați modul dorit.

- **Performanță:** Acest mod vă oferă cea mai ridicată performanță în timp ce vă jucați. Dacă utilizați acest mod, dispozitivul dvs. se poate încălzi din cauza consumului crescut al bateriei.
- **Standard:** Asigură un echilibru între performanță și durata rămasă de utilizare a bateriei.
- **Economisirea bateriei:** Economisește baterie în timp ce vă jucați.



Eficiența bateriei poate varia în funcție de joc.

# Game Booster

## (Configurarea mediului dvs. de jocuri)

Cu Game Booster vă puteți juca jocuri într-un mediu mai bun. Puteți utiliza Game Booster atunci când jucați jocuri.

Pentru a deschide panoul Game Booster atunci când vă jucați, atingeți  pe bara de navigare. Dacă bara de navigare este ascunsă, glisați în sus din partea inferioară a ecranului pentru a o afișa. Dacă ați setat bara de navigare să folosească **Gesturi de glisare**, deschideți panoul de notificare și atingeți **Atingeți pentru a deschide Game Booster**.

-  : Blocați ecranul în timp ce vă jucați. Pentru a debloca ecranul, glisați pictograma de blocare în orice direcție.
  -  : Ascundeți butoanele de pe bara de navigare. Pentru a afișa butoanele, atingeți  pe bara de navigare.
  -  : Realizați capturi de ecran.
  -  : Înregistrați sesiunea de joc. Pentru a opri înregistrarea, atingeți .
  -  : Configurați setările pentru Game Booster.
  - **Mod Prioritar**: Setati dispozitivul să blocheze apelurile primite și toate notificările cu excepția alarmelor, pentru a preveni perturbarea jocului dvs.
  - **Optimizarea jocului**: Schimbați modul de performanță.
  - **Baterie**: Consultați durata rămasă de viață a bateriei.
  - **Temperatură/Memorie RAM**: Consultați temperatura și starea de memorie RAM ale dispozitivului. De asemenea, puteți seta dispozitivul să ajusteze automat volumul sau rata de cadre a videoclipurilor pentru a preveni supraîncălzirea dispozitivului și să oprească aplicațiile să ruleze în fundal când nu există suficientă memorie RAM.
-  • Puteți seta deschiderea panoului Game Booster de la bara de navigare în timp ce bara de navigare e setată pentru **Gesturi de glisare**. Pe panoul Game Booster, atingeți  → **Blocare în timpul jocului** și glisați comutatorul **Gesturi de navigare** pentru pornire.
- Opțiunile disponibile depind de joc.
  - Performanța jocurilor poate fi limitată pentru a controla temperatura dispozitivului, în cazul în care aceasta crește peste un anumit nivel.

## Deschiderea aplicațiilor în ferestre pop-up în timp ce vă jucați


Puteți deschide aplicațiile în ferestre pop-up în timp ce vă jucați.

Atingeți  și selectați o aplicație din lista de aplicații.

## SmartThings

Controlați și gestionați electrocasnice inteligente și produse Internet of Things (IoT).

Deschideți aplicația **SmartThings**. Pentru mai multe informații, atingeți **Meniu** → **Mod utilizare**.



- **Preferate:** Adăugați și gestionați dispozitivele, rutinele sau serviciile utilizate frecvent.
  - **Dispozitive:** Adăugați sau gestionați dispozitive.
  - **Calitatea vieții:** Utilizați diverse servicii, cum ar fi verificarea stării dispozitivului sau a utilizării de energie și economisirea de energie folosind modul Energie AI.
  - **Rutine:** Adăugați sau gestionați rutine.
  - **Meniu:** Verificați informații utile, dispozitive acceptate, cum să utilizați anumite caracteristici și multe altele.
-  • Dispozitivele pe care le puteți conecta pot să difere în funcție de regiune. Caracteristicile disponibile pot fi diferite în funcție de dispozitivul conectat.
- Problemele sau defecțiunile dispozitivelor conectate nu sunt incluse în garanția Samsung. Atunci când apar probleme sau defecțiuni pe dispozitivele conectate, contactați fabricantul dispozitivului.

## Partajarea conținutului

Partajați conținut folosind diversele opțiuni de partajare. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de partajare a imaginilor.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Atingeți  și selectați o metodă de partajare dorită.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când partajați fișiere prin rețeaua mobilă.

### Quick Share

Partajați conținutul cu dispozitive din apropiere sau cu persoane din lista dvs. de contacte.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Pe celălalt dispozitiv, deschideți panoul de notificări, glisați în jos, apoi atingeți  (**Quick Share**) pentru pornire. Dacă nu puteți găsi  (**Quick Share**) de pe panoul de setări rapide, atingeți  → **Editare** și glisați butonul deasupra pentru adăugare.
- 3 Atingeți  → **Quick Share** și selectați un dispozitiv căruia să îi transferați imaginea.
  - Pentru a partaja link-ul cu un cod QR, atingeți  și scanați codul QR.
  - Pentru a partaja cu contactele, atingeți **Vizualizare contact** >.
  - Pentru a partaja conținut criptat, atingeți  → **Porniți Partajare privată**. Conținutul partajat nu poate fi salvat, copiat sau retrimis de către destinatar.
- 4 Acceptați solicitarea de transfer de fișiere pe celălalt dispozitiv.

### Configurarea persoanei care vă poate descoperi telefonul

Configurați persoanele care au permisiunea de a vă descoperi telefonul și de a trimite conținut către acesta.

- 1 Deschideți panoul de notificare, glisați în jos și apoi atingeți  (**Quick Share**).
- 2 Selectați o opțiune.
  - **Nimeni**: Nu permiteți altor persoane să vă descopere telefonul. Numai alte dispozitive conectate la același Samsung account vă pot găsi telefonul.
  - **Doar contacte**: Partajați cu persoane salvate la contacte.
  - **Toată lumea**: Permiteți oricăror dispozitive din apropiere să partajeze cu telefonul dvs.

## Music Share

Caracteristica Partajare muzică vă permite să partajați difuzorul dvs. Bluetooth care este deja conectat la telefonul dvs. cu o altă persoană. De asemenea, puteți asculta aceeași muzică pe Galaxy Buds ale dvs. și Galaxy Buds ale unei alte persoane.

Această caracteristică este disponibilă pe dispozitivele care acceptă caracteristica Partajare muzică.

### Partajarea unui difuzor Bluetooth

Pe telefonul dvs., deschideți **Setări**, atingeți **Dispozitive conectate** → **Music Share**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă partaja difuzorul Bluetooth.

### Ascultarea muzicii împreună prin Galaxy Buds

Puteți asculta muzică de pe telefonul dvs. împreună, prin căștile dvs. și căștile prietenului dvs.

Această caracteristică este acceptată numai pe seria Galaxy Buds.

- 1 Asigurați-vă că fiecare telefon și fiecare pereche de căști sunt conectate.  
Consultați [Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth](#) pentru metoda de conectare.
- 2 Pe telefonul prietenului dvs., deschideți **Setări**, atingeți **Dispozitive conectate**, apoi glisați comutatorul **Music Share** pentru pornire.  
Puteți utiliza caracteristici suplimentare, precum stabilirea persoanei cu care partajați dispozitivul, prin atingerea **Music Share**.
- 3 Pe telefonul dvs., deschideți panoul de notificări și atingeți **leșire media**.
- 4 Atingeți **Music Share** și selectați căștile prietenului dvs. din lista de dispozitive detectate.
- 5 Pe telefonul prietenului dvs., acceptați solicitarea de conectare.  
Atunci când redați muzică prin telefonul dvs., puteți asculta împreună prin ambele seturi de căști.

## Smart View

### (Oglindirea pe un ecran TV)

Vizualizați conținutul afișat de telefonul dvs. pe un ecran mare conectând dispozitivul la un televizor sau monitor care are caracteristica Oglindire ecran.

1 Deschideți panoul de notificări, glisați în jos, apoi atingeți **Smart View**.

2 Selectați un dispozitiv care să redea în oglindă ecranul telefonului dvs.



Atunci când redați un videoclip cu Smart View, rezoluția poate varia în funcție de modelul televizorului.

### Difuzarea aplicațiilor pe ecran

Afișați numai videoclipul pe ecranul conectat în timp ce consultați mesaje private sau folosiți alte caracteristici pe telefonul dvs. în același timp.

Deschideți aplicația pentru a difuza un videoclip pe ecranul conectat și atingeți  → .



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

## Samsung DeX

Prin utilizarea Samsung DeX, vă puteți utiliza dispozitivul mobil ca un computer, prin conectarea dispozitivului mobil la un ecran extern, cum ar fi un TV sau un monitor. Puteți folosi dispozitivul mobil simultan cu folosirea Samsung DeX.

Vizitați [www.samsung.com/samsung-dex](http://www.samsung.com/samsung-dex) pentru mai multe informații.



- Atunci când porniți sau opriți Samsung DeX, aplicațiile care rulează vor fi închise.
- Unele aplicații sau caracteristici nu vor fi disponibile atunci când folosiți Samsung DeX.

### Conexiuni wireless către ecrane externe

Pe dispozitivul dvs. mobil, deschideți panoul de notificări, glisați în jos, apoi atingeți  (**DeX**). Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea. Unele TV-uri sau monitoare pot fi detectate numai când modul Screen Mirroring este pornit.



## Conexiuni prin cablu către ecrane externe

Puteți conecta dispozitivul dvs. mobil la un ecran extern cu ajutorul unui adaptor HDMI (USB Tip C la HDMI).



Folosiți numai accesorii Samsung DeX acceptate oficial, furnizate de Samsung. Problemele de performanță și funcționarea necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neacceptate oficial nu sunt acoperite de garanție.

## Controlarea ecranului Samsung DeX

Folosiți metodele următoare pentru a controla ecranul Samsung DeX pe un afișaj extern.

- Controlarea folosind o tastatură și un mouse extern

Puteți folosi o tastatură/mouse wireless.



Puteți seta cursorul mouse-ului să treacă de pe ecranul extern pe ecranul dispozitivului mobil. Deschideți **Setări**, selectați **Samsung DeX** → **Mouse și trackpad**, apoi glisați comutatorul **Mutare indicator pe ecr. tel.** pentru pornire.

- Folosirea dispozitivului dvs. mobil ca suport tactil

Pe dispozitivul dvs. mobil, atingeți  pe bara de navigare. Dacă ați setat bara de navigare să folosească **Gesturi de glisare**, deschideți panoul de notificare și atingeți **Utilizați telefonul ca touchpad**.

- Utilizarea tastaturii virtuale pe ecran

Când introduceți text pentru a trimite mesaje, pentru a crea note sau pentru a realiza alte sarcini, pe ecranul dispozitivului mobil se va afișa automat o tastatură fără a conecta o tastatură externă.

## Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații.

Pentru a consulta mai multe informații despre aplicație, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.

- **Chrome:** Căutați informații și răsfoiți pagini web.
- **Gmail:** Trimiteți sau primiți e-mailuri prin serviciul Google Mail.
- **Maps:** Identificați localizarea dvs. pe hartă, căutați pe harta lumii și accesați informații despre localizare pentru diverse locuri din jurul dvs.
- **YT Music:** Bucurați-vă de videoclipuri și muzică variate oferite de YouTube Music. De asemenea, puteți accesa colecții de muzică stocate pe dispozitivul dvs. și le puteți reda.
- **Google TV:** Achiziționați sau închiriați conținut video, cum ar fi filme sau programe TV de la **Magazin Play**.
- **Drive:** Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.
- **YouTube:** Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.
- **Google Foto:** Căutați, gestionați și editați toate fotografiile și videoclipurile din diverse surse într-un singur loc.
- **Google:** Căutați elemente pe internet sau pe dispozitivul dvs.
- **Meet:** Efectuați apeluri video sau creați sau alăturați-vă la ședințe video.
- **Mesaje:** Primiți și trimiteți mesaje pe dispozitivul sau computerul dvs. și partajați conținut variat, precum imaginile sau videoclipurile.
- **Asistent:** Folosiți caracteristicile dispozitivului sau căutați informații cu ajutorul vocii.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.

# Setări

## Introducere

Particularizați setările dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări**. Alternativ, deschideți panoul de notificări și atingeți .

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți . De asemenea, puteți căuta setări prin selectarea unei etichete din categoria **Sugestii**.

## Conectați-vă la Galaxy

Conectați-vă la Samsung account și gestionați-l.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conectați-vă la Galaxy**.

## Conexiuni

### Opțiuni

Modificați setările pentru diverse conexiuni, cum ar fi caracteristica Wi-Fi sau Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni**.

- **Wi-Fi:** Porniți caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa internetul și alte dispozitive de rețea. Consultați [Wi-Fi](#) pentru mai multe informații.
- **Bluetooth:** Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth. Consultați [Bluetooth](#) pentru mai multe informații.
- **Plăți NFC și fără contact:** Citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) care conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare. Consultați [Plăți NFC și fără contact](#) pentru mai multe informații.

- **Mod Avion:** Setati dispozitivul să oprească toate funcțiile wireless ale dispozitivului dvs. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o conexiune la rețea.  
 Respectați reglementările liniilor aeriene și instrucțiunile date de personalul de la bord. În cazul în care este permisă folosirea dispozitivului, folosiți-l întotdeauna în modul Avion.
  - **Manager SIM:** Activați cartelele SIM sau USIM și personalizați setările pentru cartela SIM. Consultați [Manager SIM](#) pentru mai multe informații.
  - **Rețele mobile:** Configurați setările rețelei mobile.
  - **Utilizare date:** Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare. Setati dispozitivul să dezactiveze automat conexiunea mobilă de date când cantitatea de date mobile folosită a atins o limită specificată.  
 Puteți porni caracteristica de economisire a datelor pentru a preveni ca unele aplicații care rulează în fundal să trimită și să recepționeze date. Consultați secțiunea [Economizor de date](#) pentru mai multe informații.  
 De asemenea, puteți seta aplicațiile să folosească numai Wi-Fi sau datele mobile sau amândouă. Consultați [Rețele permise pentru aplicații](#) pentru mai multe informații.
  - **Hotspot mobil și Tethering:** Utilizați telefonul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu alte dispozitive. Pentru mai multe informații despre Hotspot Mobil, consultați [Hotspot mobil](#).  
 Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.
  - **Mai multe setări de conexiune:** Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici. Consultați [Mai multe setări de conexiune](#) pentru mai multe informații.
-  Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de model.

## Wi-Fi

Porniți caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa internetul și alte dispozitive de rețea.

### Conectarea la o rețea Wi-Fi

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi** și glisați comutatorul pentru pornire.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

Rețelele cu o pictogramă de blocare necesită o parolă.



- Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, atingeți  de lângă rețea și glisați comutatorul **Reconectare automată** pentru oprire.
- Dacă nu vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi în mod corespunzător, reporniți caracteristica Wi-Fi a dispozitivului sau routerul wireless.

### Consultarea informațiilor despre calitatea rețelei Wi-Fi

Consultați informațiile privind calitatea rețelei Wi-Fi, precum viteza și stabilitatea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi** și glisați comutatorul pentru pornire. Informațiile despre calitatea rețelei se vor afișa în categoria rețele Wi-Fi. Dacă aceasta nu se afișează, atingeți  → **Intelligent Wi-Fi** și glisați comutatorul **Afișare informații calitate rețea** pentru pornire.



Informațiile despre calitate pot să nu se afișeze, în funcție de rețeaua Wi-Fi.

### Partajarea parolelor de rețea Wi-Fi

Dacă faceți o solicitare de partajare a parolei unei persoane care este conectată la o rețea Wi-Fi securizată, puteți să vă conectați la rețea fără a introduce parola. Această caracteristică este disponibilă între dispozitivele care sunt incluse fiecare la contacte, și ecranul celuilalt dispozitiv este pornit.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi** și glisați comutatorul pentru pornire.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

3 Atingeți **Solicitare parolă**.

4 Acceptați solicitarea de partajare pe celălalt dispozitiv.

Parola Wi-Fi este introdusă pe dispozitivul dvs. și acesta se conectează la rețea.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi** și glisați comutatorul pentru pornire.
- 2 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.  
Dispozitivele detectate sunt afișate.  
Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.
- 3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.  
Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Wi-Fi Direct.  
Pentru a înceta conexiunea dispozitivului, selectați dispozitivul pe care doriți să îl deconectați din listă.

## Bluetooth

Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.

### Măsuri de precauție privind utilizarea Bluetooth

- Compania Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

## Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth** și glisați comutatorul pentru pornire. Dispozitivele detectate vor fi afișate.
  - 2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.  
Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este pe listă, setați dispozitivul în modul asociere Bluetooth. Consultați Ghidul de utilizare al celui alt dispozitiv.
-  Telefonul dvs. este vizibil pentru celelalte dispozitive în timp ce ecranul cu setări Bluetooth este deschis.
- 3 Acceptați solicitarea de conectare prin Bluetooth pe telefonul dvs. pentru confirmare. Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Bluetooth.  
Pentru a opri asocierea dispozitivelor, atingeți  de lângă numele dispozitivului cu care doriți să opriți asocierea și atingeți **Anulare asociere**.

## Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Atingeți  → **Bluetooth** și selectați un dispozitiv căruia să îi transferați imaginea.  
Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.
- 3 Acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

## Plăți NFC și fără contact

Vă puteți utiliza telefonul pentru a citi etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) care conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.



Dispozitivul conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție dispozitivul pentru a evita deteriorarea antenei NFC.

### Citirea informațiilor de pe o etichetă NFC

Folosiți caracteristica NFC pentru a citi informațiile de pe produs incluse în etichetele NFC.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** și glisați comutatorul **Plăți NFC și fără contact** pentru pornire.
- 2 Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC.  
Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.



Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este pornit și deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

### Efectuarea plăților cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** și glisați comutatorul **Plăți NFC și fără contact** pentru pornire.
- 2 Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația de plată implicită, deschideți ecranul Setări și atingeți **Conexiuni** → **Plăți NFC și fără contact** → **Plăți fără contact** → **Plată**, și apoi selectați o aplicație.



- Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.
- În cazul în care actualizați aplicația de plăți sau instalați o aplicație nouă, serviciile de plată utilizate anterior pot să nu funcționeze adecvat. Într-o astfel de situație, pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Plăți NFC și fără contact** → **Plăți fără contact** → **Plată** sau **Altele**, apoi selectați o altă aplicație în locul aplicației actualizate sau nou instalate. Alternativ, deselectați aplicația selectată.



## Economizor de date

Reduceți cantitatea de date folosită împiedicând unele aplicații care rulează în fundal să trimită și să recepționeze date.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Utilizare date** → **Economizor de date** și glisați comutatorul pentru pornire.

Atunci când este activată caracteristica de economisire a datelor, pictograma  se va afișa pe bara de stare.



Pentru a selecta aplicațiile care să utilizeze datele fără restricție, atingeți **Apl. care pot util. date mereu** și selectați aplicații.

## Rețele permise pentru aplicații

Setați aplicațiile să folosească numai Wi-Fi sau datele mobile sau amândouă.

De exemplu, puteți seta dispozitivul să folosească doar date mobile pentru aplicațiile pe care doriți să le mențineți securizate sau pentru aplicațiile de transmitere în flux care pot fi deconectate. Chiar dacă nu opriți caracteristica Wi-Fi, aplicațiile vor folosi datele mobile după pornire.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Utilizare date** → **Rețele permise pentru aplicații**. Atingeți aplicația dorită din lista de aplicații și selectați o opțiune de rețea.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați datele mobile.

## Hotspot mobil

Utilizați telefonul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu alte dispozitive.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Conexiuni** → **Hotspot mobil și Tethering** → **Hotspot mobil**.
  - 2 Glisați comutatorul pentru pornire.  
Puteți modifica denumirea rețelei, parola și multe altele.  
Pictograma  apare pe bara de stare.
  - 3 Pe ecranul celui alt dispozitiv, căutați și selectați telefonul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.  
Alternativ, atingeți **Cod QR** pe ecranul de hotspot mobil și scanați codul QR cu celălalt dispozitiv.
-  • Dacă hotspotul mobil nu este găsit, pe telefon, setați **Bandă** la **2,4 GHz**, atingeți **Avansat**, apoi glisați comutatorul **Rețea ascunsă** pentru dezactivare.
  - Dacă porniți caracteristica **Hotspot automat**, puteți partaja conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu alte dispozitive conectate la Samsung account.

## Mai multe setări de conexiune

Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici de conexiune.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune**.

- **Căutare dispozitive în apropiere:** Setati telefonul să scaneze dispozitivele din apropiere la care să se conecteze.
- **Imprimare:** Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere. Consultați [Imprimare](#) pentru mai multe informații.
- **VPN:** Configurați rețele virtuale private (VPN) pe dispozitiv și conectați-vă la rețeaua privată a unei școli sau a unei companii.
- **DNS privat:** Setati dispozitivul să folosească un DNS privat cu securitate îmbunătățită.
- **Ethernet:** Dacă vă conectați la un adaptor Ethernet, puteți folosi o rețea cu fir și puteți configura setările de rețea.
- **Actualizați automat configurările de sistem:** Permiteți modificările automate ale configurației pentru a asigura funcționarea corectă a caracteristicilor de conexiune la rețea.

## Imprimare

Configurați setările pentru accesoriiile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și puteți imprima imagini sau documente.



Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

### Adăugarea pluginurilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare** → **Descărcare plugin**.
- 2 Selectați un plugin pentru o imprimantă și instalați-l.
- 3 Selectați plug-in-ul imprimantei instalate.  
Dispozitivul va căuta automat imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.
- 4 Selectați o imprimantă care va fi adăugată.



Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți  → **Adăugare imprimantă**.

### Imprimarea conținutului

În timp ce accesați conținut, cum ar fi imagini sau documente, accesați lista de opțiuni, atingeți **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele...**, apoi selectați o imprimantă.



Metodele de imprimare pot varia în funcție de tipul conținutului.

## Dispozitive conectate

Schimbați setările pentru conexiunile dispozitivului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitive conectate**.

- **Quick Share:** Modificați setările Quick Share. Consultați [Quick Share](#) pentru mai multe informații.
- **Music Share:** Modificați setările pentru Partajare muzică. Consultați [Music Share](#) pentru mai multe informații.
- **Comutare automată Buds:** Setări Galaxy Buds să comute de la un alt dispozitiv la telefonul dvs. când efectuați sau răspundeți la un apel, redați media și altele. Puteți utiliza această funcție numai atunci când v-ați conectat la același Samsung account pe celălalt dispozitiv și păstrați Galaxy Buds.
- **Apelare și mesaje text pe alte dispozitive:** Conectați-vă tableta și telefonul pentru a putea să utilizați caracteristicile de apelare și de mesagerie pe tableta cu numărul dvs. de telefon. Trebuie să vă înregistrați și să vă conectați la același Samsung account pe tableta și pe telefonul dvs. Unele caracteristici de apelare și mesagerie pot să nu fie disponibile.
- **Continuare aplicații pe alte dispozitive:** Utilizați aplicațiile de pe telefonul dvs. pe alte dispozitive conectate la Samsung account.
- **Partajare cameră foto:** Utilizați camera foto a telefonului dvs. drept cameră web pentru o tabletă din apropiere. Pentru a utiliza această caracteristică, ambele dispozitive trebuie conectate la același Samsung account și să aibă caracteristicile Wi-Fi, Bluetooth și Partajare cameră foto pornite.
- **Link către Windows:** Accesați și utilizați datele dispozitivului mobil, cum ar fi aplicații sau imagini, pe un computer Windows. Pentru a utiliza această caracteristică, este necesar un cont Microsoft. Accesați <https://aka.ms/setupltw> pentru detalii.
- **Mai mult control:** Utilizați un mouse și o tastatură conectate la un computer Samsung care acceptă această caracteristică pe telefonul dvs.
- **Samsung DeX:** Folosiți caracteristicile dispozitivului dvs. mobil într-un mediu similar cu un computer. Consultați [Samsung DeX](#) pentru mai multe informații.
- **Smart View:** Vizualizați conținutul afișat de telefonul dvs. pe un ecran mare conectând dispozitivul la un televizor sau monitor care are caracteristica Ogindire ecran. Consultați [Smart View](#) pentru mai multe informații.
- **Galaxy Wearable:** Când vă conectați telefonul la un dispozitiv portabil, puteți personaliza setările și aplicațiile dispozitivului portabil. Consultați [Galaxy Wearable](#) pentru mai multe informații.

- **SmartThings:** Controlați și gestionați electrocasnice inteligente și produse Internet of Things (IoT). Consultați secțiunea [SmartThings](#) pentru mai multe informații.
- **Android Auto:** Conectați-vă dispozitivul la un vehicul și controlați unele dintre caracteristicile dispozitivului dvs. pe ecranul vehiculului.

## Galaxy AI

Folosiți caracteristici de inteligență avansată ca să vă ajute să vă folosiți dispozitivul.

Pe ecranul Setări, atingeți **Galaxy AI**. Consultați [Galaxy AI](#) pentru mai multe informații.

## Moduri și rutine

### Introducere

Selectați un mod bazat pe activitatea sau locația dvs. curentă sau adăugați modelele dvs. de utilizare repetate ca rutine, și utilizați-vă dispozitivul mai convenabil.

Pe ecranul Setări, atingeți **Moduri și rutine**.

### Moduri de utilizare

#### Adăugarea modurilor

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Moduri și rutine** → **Moduri**.
- 2 Selectați modul dorit sau atingeți **Adăugare mod** pentru a vă adăuga propriile moduri.

#### Rularea modurilor

Modurile vor rula automat când se detectează condițiile impuse. De asemenea, le puteți rula manual prin atingerea butonului, oricând doriți.

Pentru a rula modurile manual, selectați modul dorit și atingeți **Pornire**.

Pentru a opri un mod care rulează, atingeți modul și atingeți **Oprire**.

## Utilizarea rutinelor

### Adăugarea rutinelor

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Moduri și rutine** → **Rutine**.
- 2 Atingeți  și selectați rutina pe care o doriți sau atingeți **+** pentru a vă adăuga propria rutină.  
Dacă doriți să setați starea de rulare a rutinei la manual, atingeți **Pornire manuală**. Această opțiune va apărea doar atunci când nu sunt setate condiții de rulare.

### Rularea rutinelor

Rutinele automate vor rula automat atunci când se detectează condițiile impuse. Pentru rutinele la care dvs. setați condițiile de rulare ca **Pornire manuală**, dvs. le puteți rula manual atingând butonul când doriți.

Pentru a rula rutinele manual, apăsați  din dreptul rutinei pe care doriți să o rulați. Dacă doriți să folosiți un widget, atingeți o rutină din categoria **Rutine manuale** și atingeți **Sup.** → **Setare ca widget** → **Adăugare**. Rutina va fi adăugată ca widget la ecranul Acasă și puteți rula rutina prin atingerea widget-ului.

Pentru a opri rularea rutinelor, atingeți rutina din categoria **În funcțiune** și atingeți **Oprire**.

## Sunete și vibrații

### Opțiuni

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete și vibrații**.

- **Sunet / Vibrare / Silențios**: Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet, modul vibrație sau modul silențios.
- **Vibrație în timp ce sună**: Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Dezactivare temporară sunet**: Setați dispozitivul să utilizeze Modul Silențios pentru o anumită perioadă de timp.
- **Ton de apel**: Schimbați tonul de sonerie.

- **Sunet notificare:** Schimbați sunetul de notificare.
- **Sunet de sistem:** Schimbați sunetul utilizat pentru anumite acțiuni, precum încărcarea dispozitivului.
- **Volum:** Reglați volumul dispozitivului.
- **Vibrație apel:** Modificați setările de vibrație ale apelului.
- **Vibrații la notificare:** Modificați setările de vibrație ale notificărilor.
- **Vibrație sistem:** Selectați acțiunile pentru care să primiți feedback prin vibrație și reglați intensitatea vibrației.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Calitate audio și efecte:** Setări efectele și calitatea sunetului dispozitivului. Consultați [Calitate audio și efecte](#) pentru mai multe informații.
- **Sunet aplicație separată:** Setări dispozitivul să redea separat sunetele unei aplicații specifice, pe celălalt dispozitiv audio. Consultați [Sunet aplicație separată](#) pentru mai multe informații.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de model.

## Calitate audio și efecte

Setări efectele și calitatea sunetului dispozitivului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete și vibrații** → **Calitate audio și efecte**.

- **Dolby Atmos:** Selectați un mod de sunet surround optimizat pentru diverse tipuri de conținut audio, cum ar fi filmele, muzica sau vocea. Prin intermediul Dolby Atmos puteți experimenta sunete în mișcare care vă înconjoară.
- **Egalizator:** Selectați o opțiune pentru un anumit gen de muzică și bucurați-vă de sunet optimizat.
- **Adapt sound:** Setări cel mai bun sunet pentru dvs.
- **Creștere rezoluție UHQ:** Îmbunătățiți rezoluția sunetului muzicii și a videoclipurilor când utilizați căști cu cablu sau căști Bluetooth care acceptă UHQ.



În funcție de model, trebuie să conectați căștile pentru a utiliza unele caracteristici.

## Sunet aplicație separată

Setați dispozitivul să redea sunete de la o aplicație specifică pe căștile sau difuzorul Bluetooth.

De exemplu, puteți asculta aplicația de navigație prin difuzorul dispozitivului dvs. în timp ce ascultați muzica redată de aplicația Muzică prin difuzorul Bluetooth al vehiculului.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete și vibrații** → **Sunet aplicație separată** și glisați comutatorul pentru pornire.
- 2 Selectați o aplicație care să redea separat sunetele media și atingeți butonul Înapoi (<).
- 3 Selectați un dispozitiv care să redea sunetul media al aplicației selectate.

## Notificări

Schimbați setările de notificare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Notificări**.

- **Notificări aplicații:** Selectați aplicațiile de la care doriți să primiți notificări.
- **Sortare notificări:** Selectați o metodă de sortare a notificărilor.
- **Notificări pe ecranul de blocare:** Setați cum se afișează notificările pe ecranul blocat.
- **Stil notificare pop-up:** Selectați un stil al notificărilor pop-up și modificați setările.
- **Nu deranjați:** Setați dispozitivul să dezactiveze toate sunetele, mai puțin excepțiile permise.
- **Setări avansate:** Configurați setări avansate pentru notificări.



# Afișaj

## Opțiuni

Modificați setările ecranului și ale ecranului Acasă.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj**.

- **Luminos / Întunecat:** Opriți sau porniți modul Întunecat.
- **Setări Mod Întunecat:** Reduceți oboseala ochilor aplicând o temă întunecată atunci când folosiți dispozitivul noaptea sau într-un loc întunecat. Puteți seta un program pentru aplicarea modului întunecat.  
 E posibil ca tema întunecată să nu fie aplicată unor anumite aplicații.
- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Luminozitate adaptabilă:** Setări dispozitivul să urmărească ce reglaje de luminozitate faceți și să le aplice automat în condiții de iluminare similare.
- **Cursivitate mișcare:** Modificați rata de reîmprospătare a ecranului. Atunci când se setează o rată de reîmprospătare ridicată, mișcarea de pe ecran va fi mai cursivă. Consultați [Cursivitate mișcare](#) pentru mai multe informații.
- **Protecție pentru confortul ochilor:** Reduceți oboseala ochilor limitând cantitatea de lumină albastră emisă de ecran. Puteți seta un program pentru aplicarea acestei caracteristici.
- **Mod ecran:** Modificați modul ecranului pentru a regla culoarea și contrastul acestuia. Consultați secțiunea [Schimbarea modului ecranului sau reglarea culorilor ecranului](#) pentru mai multe informații.
- **Dimensiune și stil font:** Schimbați dimensiunea și stilul fontului.
- **Zoom ecran:** Măriți sau micșorați elementele de pe ecran.
- **Aplicații pe ecran complet:** Selectați aplicațiile care vor fi afișate pe ecranul complet.
- **Formă cameră foto:** Setări dispozitivul să ascundă camera foto frontală din ecran.
- **Timp expirare ecran:** Setări intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Mod Simplu:** Comutați în modul Simplu pentru ca aspectul să fie mai simplu și pictogramele mai mari pe ecranul Acasă.
- **Panouri laterale:** Schimbați setările Panoului lateral.

- **Bară de navigare:** Modificați setările barei de navigare. Consultați secțiunea [Bară de navigare \(butoane programabile\)](#) pentru mai multe informații.
- **Protecție împotriva atingerilor accidentale:** Setăți dispozitivul astfel încât să prevină detectarea atingerilor atunci când se află într-un loc întunecat, cum ar fi într-un buzunar sau o geantă.
- **Sensibilitate atingere:** Creșteți sensibilitatea la atingere a ecranului atunci când utilizați protecții de ecran.
- **Afișare informații încărcare:** Setăți dispozitivul să afișeze informațiile de încărcare, precum procentul de baterie rămas când ecranul este oprit.
- **Economizor ecran:** Setăți dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de model.

## Cursivitate mișcare

Rata de reîmprospătare este numărul de reîmprospătări ale ecranului în fiecare secundă. Utilizați o rată de reîmprospătare ridicată pentru a preveni clipirea ecranului la comutarea între ecrane. Mișcarea pe ecran va fi mai cursivă. Atunci când selectați o rată de reîmprospătare standard, puteți utiliza bateria mai mult timp.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** → **Cursivitate mișcare**.

2 Selectați o rată de reîmprospătare.

- **Adaptabilă:** Obțineți animații și derulări mai cursive prin reglarea automată a ratei de reîmprospătare a ecranului la una mai ridicată.
- **Standard:** Utilizați o rată de reîmprospătare standard în situații normale, pentru a economisi puterea bateriei.

## Schimbarea modului ecranului sau reglarea culorilor ecranului

Schimbarea modului ecranului sau reglarea culorilor ecranului conform preferințelor dvs.

### Schimbarea modului ecranului

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** → **Mod ecran** și selectați modul dorit.

- **Viu:** Se optimizează gama culorilor, saturația, și claritatea ecranului dvs. De asemenea, puteți regla balansul culorilor ecranului în funcție de valoarea fiecărei culori fundamentale.
- **Natural:** Ajustează ecranul pentru a afișa un ton natural.




- Puteți regla culorile ecranului doar în modul **Viu**.
- **Viu** poate să nu fie compatibil cu aplicații terțe.

### Optimizarea balansului culorilor pe întreg ecranul

Optimizați culorile ecranului reglând tonurile culorilor conform preferinței dvs.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Afișaj** → **Mod ecran** → **Viu** și ajustați bara de reglare a culorilor, în opțiunea **Balans de alb**.

Atunci când glisați bara de reglare a culorilor spre **Culori reci**, tonul culorii albastre se va accentua. Atunci când glisați bara spre **Tonuri calde**, tonul culorii roșii se va accentua.



### Reglarea tonului culorilor ecranului în funcție de valoarea culorii

Accentuați sau atenuați anumite tonuri de culoare reglând individual valoarea Roșu, Verde sau Albastru.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Afișaj** → **Mod ecran** → **Viu**.
- 2 Atingeți **Setări avansate**.
- 3 Mișcați barele culorilor **R** (Roșu), **G** (Verde) sau **B** (Albastru) conform preferinței dvs. Tonul ecranului va fi reglat.  
Pentru a regla nivelul de intensitate, glisați bara de sub **Intensitate**.

## Baterie

Verificați energia rămasă a bateriei și durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu nivel scăzut de încărcare a bateriei, economisiți energie pornind caracteristicile de economisire a energiei.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

- **Economisire energie:** Porniți modul de economisire a energiei pentru a extinde durata de utilizare a bateriei.
- **Limite utilizare în fundal:** Limitați utilizarea bateriei pentru aplicațiile pe care nu le utilizați des.
- **Protecție baterie:** Setări opririi încărcării când bateria este complet încărcată sau limitați încărcarea maximă la un nivel presetat.
- **Setări încărcare:** Configurați setările de încărcare.
- **Partajare wireless a energiei:** Încărcați un alt dispozitiv cu bateria telefonului dvs. Consultați [Partajare wireless a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Afișare procentaj baterie:** Afișați nivelul rămas de încărcare a bateriei în bara de stare.
- **Informații baterie:** Consultați informațiile despre baterie.



- Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.
- Există posibilitatea să nu primiți notificări de la unele aplicații care folosesc modul de economisire a energiei.

## Fundal și stil

Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Fundal și stil**.

## Teme

Aplicați diverse teme dispozitivului pentru a modifica elementele vizuale ale ecranului Acasă, ale ecranului blocat și ale pictogramelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Teme**.

## Ecran Acasă

Configurați setările pentru ecranul Acasă, precum aspectul ecranului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran Acasă**.

## Blocare ecran și AOD

### Opțiuni

Modificați setările pentru ecranul blocat și Always On Display.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran și AOD**.

- **Tip blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Extindere deblocare:** Setăți dispozitivul să se deblocheze singur atunci când detectează locații sau dispozitive de încredere. Consultați secțiunea [Extindere deblocare](#) pentru mai multe informații.
- **Setări Blocare securizată:** Modificați setările de blocare a ecranului pentru metoda de blocare selectată.
- **Always On Display:** Setăți dispozitivul să afișeze informații când ecranul este oprit. Consultați [Always On Display](#) pentru mai multe informații.
- **Mențineți apăsat pentru a edita:** Setăți dispozitivul să afișeze opțiunile de editare când atingeți și mențineți apăsat ecranul blocat.
- **Ceas în roaming:** Schimbați ceasul pentru a afișa atât fusurile orare locale, cât și pe cele de acasă pe ecranul de blocare când vă aflați în roaming.
- **Widgeturi:** Schimbați setările elementelor afișate atunci când apăsați pe ceas pe ecranul blocat.
- **Despre ecranul de blocare:** Consultați informații despre versiunea Blocare ecran și informații juridice.



- Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.
- Opțiunile disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

## Extindere deblocare

Puteți seta dispozitivul să se deblocheze singur atunci când detectează locații sau dispozitive de încredere. De exemplu, dacă ați setat unde locuiți ca locație de încredere, atunci când ajungeți acasă, dispozitivul va detecta locația și se va debloca automat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran și AOD** → **Extindere deblocare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.



- Această caracteristică va fi disponibilă după ce setați o metodă de blocare a ecranului.
- Dacă nu folosiți dispozitivul timp de patru ore sau atunci când îl porniți, trebuie să deblocați ecranul folosind modelul, codul PIN sau parola setată.

## Always On Display

### (Afișarea informațiilor când ecranul este oprit)

Puteți consulta informații cum ar fi ceasul sau calendarul, sau puteți controla redarea muzicii atunci când ecranul este oprit.

De asemenea, puteți verifica notificările pentru mesaje noi sau pentru apeluri pierdute.

Pentru a seta ca Always On Display să se afișeze numai în timpul unei condiții presetate, pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran și AOD** → **Always On Display** → **Momentul afișării** și selectați opțiunea dorită.



Luminozitatea caracteristicii Always On Display se poate schimba automat, în funcție de condițiile de iluminare.

## Deschiderea notificărilor pe ecranul cu caracteristica Always On Display

Când primiți notificări de mesaje, apeluri pierdute sau de la aplicații, pictogramele notificărilor apar pe ecranul Always On Display. Atingeți de două ori pictograma unei notificări pentru a consulta notificarea.



Dacă ecranul este blocat, acesta trebuie deblocat pentru a consulta notificările.

## Oprirea caracteristicii Always On Display

Deschideți panoul de notificări, glisați în jos, apoi atingeți  (**Always On Display**) pentru oprire. Dacă nu puteți găsi  (**Always On Display**) de pe panoul de setări rapide, atingeți  → **Editare** și glisați butonul deasupra pentru adăugare.

Alternativ, pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran și AOD**, apoi glisați comutatorul **Always On Display** pentru oprire.

# Securitate și confidențialitate

## Opțiuni

Consultați starea de securitate și confidențialitate a dispozitivului și modificați setările.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate**.

- **Ecran blocare:** Modificați setările pentru ecranul blocat.
- **Securitate cont:** Schimbați setările pentru conturile de utilizator.
- **Protecție dispozitiv pierdut:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil. Accesați [smartthingsfind.samsung.com](https://smartthingsfind.samsung.com) pentru a vă urmări și controla telefonul pierdut sau furat. De asemenea, puteți consulta locația dispozitivelor portabile conectate la acest telefon.
- **Securitate aplicație:** Scanați aplicații și mențineți dispozitivul în siguranță împotriva software-urilor rău-intenționate.
- **Actualizări:** Consultați versiunea software-ului dispozitivului dvs. și căutați actualizări.
- **Date biometrice:** Modificați setările pentru datele biometrice. Consultați [Recunoaștere facială](#) și [Recunoaștere amprente](#) pentru mai multe informații.
- **Auto Blocker:** Protejați-vă dispozitivul prin blocarea amenințărilor și a activităților suspecte.
- **Mai multe setări de securitate:** Configurați setări suplimentare de securitate. Consultați secțiunea [Folder securizat](#), [Wi-Fi securizat](#) și [Samsung Pass](#) pentru mai multe informații.
- **Permisuni utilizate în ultimele 24 de ore:** Verificați istoricul de utilizare a permisiunilor pentru aplicații sau caracteristici.
- **Manager permisiuni:** Acordați sau anulați permisiunile aplicațiilor pentru a accesa caracteristici sau date de pe dispozitivul dvs.

- **Controale confid. Suplimentare:** Controlați accesul la funcții precum microfon și clipboard.
- **Mai multe setări confidențial.:** Configurați setările suplimentare de confidențialitate.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.

## Recunoaștere facială

Puteți seta dispozitivul să se deblocheze după ce vă recunoaște fața.



- Dacă folosiți fața dvs. ca metodă de blocare a ecranului, fața dvs. nu poate fi folosită pentru deblocarea ecranului când porniți dispozitivul. Pentru a putea folosi dispozitivul, trebuie să deblocați ecranul folosind modelul, PIN-ul sau parola pe care le-ați setat când v-ați înregistrat fața. Aveți grijă să nu vă uitați modelul, codul PIN sau parola.
- Dacă schimbați metoda de blocare a ecranului în **Glisare** sau **Niciuna**, metode care nu sunt sigure, toate datele dvs. biometrice vor fi șterse.



### Precauții pentru utilizarea recunoașterii faciale

Înainte de a folosi recunoașterea facială pentru a vă debloca dispozitivul, luați în considerare următoarele precauții.

- Dispozitivul dvs. poate fi deblocat de cineva sau ceva care arată ca imaginea dvs.
- Recunoașterea facială este mai puțin sigură decât un model, PIN sau parolă.

## Pentru o mai bună recunoaștere facială

Luați în considerare următoarele când folosiți recunoașterea facială:

- Condițiile prezente la înregistrare, cum ar fi: purtarea ochelarilor, a pălăriilor, a măștilor, barba sau machiajul strident
- Asigurați-vă că sunteți într-o zonă bine luminată și că obiectivul camerei foto este curat atunci când vă înregistrați
- Asigurați-vă că imaginea dvs. nu este neclară pentru o recunoaștere mai bună



## Înregistrarea feței

Pentru ca înregistrarea feței să se realizeze corespunzător, realizați operațiunea în interior, în afara incidenței luminii solare.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Date biometrice** → **Recunoaștere facială**.
- 2 Citiți instrucțiunile de pe ecran și atingeți **Contin**.
- 3 Setați o metodă de blocare a ecranului.
- 4 Poziționați-vă fața în interiorul cadrului de pe ecran.  
Camera vă va scana fața.



- Dacă deblocarea ecranului folosind recunoașterea facială nu funcționează corespunzător, atingeți **Eliminare date privind fața** pentru a elimina fața înregistrată și înregistrați-o din nou.
- Pentru a îmbunătăți recunoașterea facială, atingeți **Adăugare aspect alternativ pt. a îmbunătăți recunoașt. facială** și adăugați o înfățișare alternativă.

## Deblocarea ecranului cu ajutorul recunoașterii faciale

Puteți debloca ecranul cu fața dvs. în loc să folosiți un model, PIN sau parolă.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Date biometrice** → **Recunoaștere facială**.
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Glisați comutatorul **Deblocare facială** pentru pornire.
- 4 Pe ecranul blocat, uitați-vă la ecran.  
Atunci când fața dvs. este recunoscută, puteți debloca ecranul fără a folosi altă metodă suplimentară de blocare a ecranului. Dacă fața dvs. nu este recunoscută, folosiți metoda prestabilită de blocare a ecranului.

## Ștergerea datelor despre față

Puteți șterge datele despre față pe care le-ați înregistrat.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Date biometrice** → **Recunoaștere facială**.
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Atingeți **Eliminare date privind fața** → **Eliminare**.  
Odată ce fața înregistrată este ștearsă, toate caracteristicile relaționate vor fi oprite.

## Recunoaștere amprente

Pentru a activa caracteristica de recunoaștere a amprentelor, informațiile despre amprente trebuie să fie înregistrate și stocate în dispozitiv.



- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de operator sau de model.
- Recunoașterea amprentelor folosește caracteristicile unice ale fiecărei amprente pentru a îmbunătăți securitatea dispozitivului dvs. Probabilitatea ca senzorul de amprente să confunde două amprente diferite este foarte scăzută. Însă, există și cazuri rare în care două amprente diferite sunt atât de asemănătoare astfel încât senzorul le poate recunoaște ca fiind identice.
- Folia de protecție groasă sau colorată poate afecta performanța. Dacă utilizați o folie de protecție, verificați ca pe etichetă să fie indicată compatibilitatea cu senzorul de amprentă de pe ecran. (cum este situația foliilor de protecție comercializate de Samsung)
- Dacă folosiți amprenta ca metodă de blocare a ecranului, amprenta dvs. nu poate fi folosită pentru deblocarea ecranului când porniți dispozitivul. Pentru a putea folosi dispozitivul, trebuie să deblocați ecranul folosind modelul, PIN-ul sau parola pe care le-ați setat când v-ați înregistrat amprenta. Aveți grijă să nu vă uitați modelul, codul PIN sau parola.
- Dacă amprenta dvs. nu este recunoscută, deblocați dispozitivul folosind modelul, PIN-ul sau parola setată la înregistrarea amprenteii, apoi înregistrați amprentele din nou. Dacă uitați modelul, PIN-ul sau parola, nu veți putea folosi dispozitivul dacă nu îl resetați. Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea datelor sau pentru neplăcerile cauzate de uitarea codurilor de blocare.
- Dacă schimbați metoda de blocare a ecranului în **Glisare** sau **Niciuna**, metode care nu sunt sigure, toate datele dvs. biometrice vor fi șterse.

### Pentru o mai bună recunoaștere a amprenteii

Atunci când vă scanați amprente pe dispozitiv, fiți conștient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:

- Dispozitivul poate să nu recunoască amprente care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprente de la degete mici sau subțiri.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaștere, înregistrați amprente degetelor utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.

- Dispozitivul dvs. are un senzor integrat de recunoaștere a amprentelor în centrul părții inferioare a ecranului. Asigurați-vă că folia de protecție sau zona senzorului de recunoaștere a amprentelor de pe ecranul nu e zgâriată sau deteriorată de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei și coliere.
- Asigurați-vă că zona senzorului de recunoaștere a amprentelor din centrul părții inferioare a ecranului și degetele dvs. sunt curate și uscate.
- Dacă îndoiiți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprente. Apăsați pe ecran astfel încât vârful degetului dvs. atinge o suprafață mare a zonei de recunoaștere a amprentelor.

## Înregistrarea amprentelor

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Date biometrice** → **Amprente** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă înregistra amprenta. După înregistrare, puteți verifica dacă amprenta dvs. este înregistrată și numele asociat amprentei atingând **Verificare amprente adăugate**.

## Deblocarea ecranului folosind amprente

Puteți debloca ecranul cu amprenta în loc să folosiți un model, PIN sau parolă.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Date biometrice** → **Amprente**.
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Glisați comutatorul **Deblocare prin amprente** pentru pornire.
- 4 Având ecranul blocat, așezați degetul pe senzorul de recunoaștere a amprentei și scanați-vă amprenta.

## Recunoașterea amprentelor cu ecranul oprit

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Date biometrice** → **Amprente**.
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Glisați comutatorul **Senzor amprentă pornit mereu** pentru pornire.  
Dacă atingeți **Afiș. pictogr. când ecr. e oprit**, puteți schimba momentul în care să se afișeze pictograma de recunoaștere a amprentelor sau puteți seta ca pictograma să nu se afișeze.

## Ștergerea amprentelor înregistrate

Ampretele înregistrate pot fi șterse.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Date biometrice** → **Amprente**.
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Selectați amprenta pe care doriți să o ștergeți și atingeți **Eliminare**.

## Folder securizat

Folderul securizat vă protejează conținutul și aplicațiile private, cum ar fi fotografiile și contactele, pentru a nu fi accesate de alte persoane. Conținutul și aplicațiile dvs. confidențiale sunt în siguranță chiar și când dispozitivul este deblocat.

-  Folderul securizat este un spațiu de stocare separat și securizat. Datele din Folderul securizat nu pot fi transferate către alte dispozitive prin metode de partajare neautorizate, cum ar fi USB sau Wi-Fi Direct. Orice încercare de a particulariza sistemul de operare sau de modificare a software-ului va cauza blocarea Folderului securizat și imposibilitatea accesului la acesta. Înainte de a salva datele în Folderul securizat, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale datelor în altă locație securizată.

## Setarea Folderului securizat

- 1 Deschideți **Setări** și atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Mai multe setări de securitate** → **Folder securizat**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.  
 Când se afișează o fereastră pop-up care vă întreabă dacă doriți să resetați tipul blocării Folderului securizat cu Samsung account, atingeți **Permiteți**. Dacă uitați tipul de blocare, îl puteți reseta folosind Samsung account. Dacă nu porniți această caracteristică, nu puteți reseta tipul de blocare în cazul în care îl uitați.  
 Când configurarea este finalizată, ecranul Folder securizat se va afișa și pictograma aplicației Folder securizat () va fi adăugată pe ecranul de aplicații.
  -  Atunci când deschideți aplicația **Folder securizat**, trebuie să o deblocați folosind metoda dvs. prestabilită de blocare.
  - Pentru a schimba numele sau pictograma pentru Folder securizat, atingeți  → **Personalizare**.

## Setarea unei condiții de blocare automată pentru Folderul securizat.

- 1 Deschideți aplicația **Folder securizat** și atingeți  → **Setări** → **Blocare automată Folder securizat**.
- 2 Selectați o opțiune de blocare.



Pentru a bloca manual Folderul securizat, atingeți  → **Blocare și ieșire**.

## Mutarea conținutului în Folderul securizat

Mutați conținutul, cum ar fi pozele și videoclipurile în Folderul securizat. Următoarele acțiuni reprezintă un exemplu de mutare a unei imagini din spațiul de stocare implicit în Folderul securizat.

- 1 Deschideți aplicația **Folder securizat** și atingeți  → **Adăugare fișiere**.
- 2 Atingeți **Imagini**, bifați imaginile care vor fi mutate, apoi atingeți **Efectuat**.
- 3 Atingeți **Mutare**.  
Elementele selectate vor fi șterse din folderul original și vor fi mutate în Folderul securizat. Pentru a copia elemente, atingeți **Copiere**.



Metodele de mutare a conținutului pot varia în funcție de tipul conținutului.

## Mutarea conținutului din Folderul securizat

Mutați conținutul din Folderul securizat în aplicația corespunzătoare din spațiul de stocare implicit. Următoarele acțiuni reprezintă un exemplu de mutare a unei imagini din Folderul securizat în spațiul de stocare implicit.

- 1 Deschideți aplicația **Folder securizat** și atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine și atingeți  → **Scoatere din Folder securizat**.  
Elementele selectate vor fi mutate în **Galerie**, în spațiul de stocare implicit.

## Adăugarea aplicațiilor

Adăugați o aplicație care va fi folosită în Folderul securizat.

- 1 Deschideți aplicația **Folder securizat** și atingeți .
- 2 Bifați una sau mai multe aplicații instalate în dispozitiv și atingeți **Adăugare**.

## Eliminarea aplicațiilor din Folderul securizat

Atingeți și mențineți apăsat pe aplicația pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **Dezinstalare**.

## Adăugarea conturilor

Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi, care vor fi sincronizate cu aplicațiile din Folderul securizat.

- 1 Deschideți aplicația **Folder securizat** și atingeți  → **Setări** → **Gestionare conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Selectați un serviciu de conturi.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

## Ascunderea Folderului securizat

Puteți ascunde comanda rapidă a Folderului securizat de pe ecranul de aplicații.

Deschideți aplicația **Folder securizat**, atingeți  → **Setări** apoi glisați comutatorul **Adăugare Folder securizat pe ecranul Aplicații** pentru oprire.

În mod alternativ, deschideți panoul de notificare, glisați în jos, apoi atingeți  (**Folder securizat**) pentru oprire. Dacă nu puteți găsi  (**Folder securizat**) de pe panoul de setări rapide, atingeți  → **Editare** și glisați butonul deasupra pentru adăugare.

Dacă doriți să afișați din nou Folderul securizat, deschideți **Setări**, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Mai multe setări de securitate** → **Folder securizat**, apoi glisați comutatorul **Adăugare Folder securizat pe ecranul Aplicații** pentru pornire.

## Dezinstalarea Folderului securizat

Puteți dezinstala Folderul securizat, inclusiv conținutul și aplicațiile din el.

Deschideți aplicația **Folder securizat** și atingeți  → **Setări** → **Mai multe setări** → **Dezinstalare**.

Pentru a realiza o copie de rezervă a conținutului înainte de a dezinstala Folderul securizat, bifați **Scoatere fișiere media din Folder securizat** și atingeți **Dezinstalare**. Pentru a accesa datele pentru care s-a făcut copie de rezervă în Folderul securizat, deschideți aplicația **Fișierele mele** și atingeți **Spațiu de stocare intern** → **Download** → **Secure Folder**.



Pentru notele salvate în **Samsung Notes** nu se va face copie de rezervă.

## Wi-Fi securizat

Wi-Fi securizat este un serviciu care vă securizează conexiunea de rețea Wi-Fi. Aceasta criptează date utilizând rețele Wi-Fi și dezactivează aplicațiile și site-urile web de urmărire, pentru ca dvs. să puteți utiliza rețelele Wi-Fi în siguranță. De exemplu, atunci când utilizați o rețea Wi-Fi nesecurizată în spații publice, precum cafenele și aeroporturi, Wi-Fi securizat este pornit automat pentru ca nimeni să vă nu poată pirata informațiile de conectare sau să vă monitorizeze activitatea în aplicații sau site-uri web.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Mai multe setări de securitate** → **Wi-Fi securizat** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea. Dacă atingeți **Activitate de protecție**, puteți verifica istoricul modurilor și al momentului în care rețeaua dvs. a fost protejată cu Wi-Fi securizat.

Atunci când Wi-Fi securizat este pornit, pictograma  se va afișa pe bara de stare.



- Utilizarea acestei caracteristici poate conduce la o viteză mai scăzută a rețelei Wi-Fi.
- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de rețeaua Wi-Fi, operator sau de model.

## Selectarea aplicațiilor de protejat cu ajutorul Wi-Fi securizat

Selectați aplicațiile de protejat cu ajutorul Wi-Fi securizat pentru ca dvs. să puteți proteja în siguranță date, precum parola și activitatea dvs. în aplicații, împotriva accesului altor persoane.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Mai multe setări de securitate** → **Wi-Fi securizat** →  → **Setări** → **Aplicații protejate** și atingeți comutatoarele de lângă aplicațiile pe care doriți să le protejați folosind Wi-Fi securizat.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

## Achiziționarea planului de protecție

Vi se oferă un plan de protecție gratuit pentru rețele Wi-Fi în fiecare lună. Puteți, de asemenea, achiziționa planuri de protecție plătite și puteți avea protecție de lățime de bandă nelimitată, pentru o anumită perioadă.

**1** Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Mai multe setări de securitate** → **Wi-Fi securizat**.

**2** Atingeți **Plan de protecție** → **Actualizare** și selectați planul dorit.



Pentru anumite planuri de protecție, puteți transfera planul de protecție pe alt dispozitiv conectat la Samsung account.

**3** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza achiziția.

## Samsung Pass

Înregistrați-vă datele biometrice în Samsung Pass și confirmați-vă identitatea când folosiți servicii care necesită conectare sau informații personale.



- Caracteristica de conectare pe site-uri web este disponibilă doar pentru site-urile web pe care le accesați prin aplicația **Internet Samsung**. Unele site-uri web pot să nu accepte această caracteristică.
- Datele biometrice înregistrate sunt salvate doar în dispozitivul dvs. și nu sunt sincronizate cu alte dispozitive sau alte servere.

## Înregistrarea în Samsung Pass

Înainte de a utiliza Samsung Pass, înregistrați-vă datele biometrice în Samsung Pass.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate și confidențialitate** → **Mai multe setări de securitate** → **Samsung Pass**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

## Verificarea parolei Samsung account

Puteți utiliza datele biometrice înregistrate pentru a vă verifica identitatea în locul introducerii parolei Samsung account, de exemplu atunci când achiziționați conținut de pe **Galaxy Store**.

Pe ecranul principal Samsung Pass, atingeți  → **Setări** → **Cont și sincronizare**, apoi glisați comutatorul **Verificare prin Samsung Pass** pentru pornire.

## Folosirea Samsung Pass pentru conectarea la site-uri web

Puteți utiliza Samsung Pass pentru a vă conecta la site-uri web care acceptă completarea automată a parolei și a numelui de utilizator.

- 1 Pe pagina de conectare a site-ului web, introduceți ID-ul și parola dvs. și apoi atingeți butonul de conectare al site-ului web.
- 2 Atunci când apare o fereastră pop-up care vă întreabă dacă vreți să salvați informațiile de conectare, bifați **Conectare prin Samsung Pass** și atingeți **Memorare**.



## Folosirea Samsung Pass pentru conectarea la aplicații

Puteți utiliza Samsung Pass pentru a vă conecta la aplicații care acceptă completarea automată a parolei și a numelui de utilizator.

- 1 Pe pagina de conectare a aplicației, introduceți ID-ul și parola dvs. și apoi atingeți butonul de conectare al aplicației.
- 2 Atunci când apare o fereastră pop-up care vă întreabă dacă vreți să salvați informațiile de conectare, atingeți **Salvează**.

## Autentificarea folosind chei de acces

În aplicațiile sau site-urile web care acceptă autentificarea cu o cheie de acces, vă puteți autentifica cu o cheie de acces salvată în Samsung Pass, în locul folosirii unui ID și a unei parole.

- 1 Creați o cheie de acces în aplicația sau pe site-ul web pe care îl utilizați.  
Metoda de creare a unei chei de acces poate varia, în funcție de aplicație sau de site-ul web.
- 2 Când se afișează o fereastră pop-up care vă întreabă dacă doriți să salvați cheia de acces, selectați Samsung Pass.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva cheia de acces.  
Acum vă puteți autentifica cu cheia de acces salvată în Samsung Pass.

## Gestionarea informațiilor de conectare

Consultați lista de site-uri web și de aplicații pentru care ați setat utilizarea Samsung Pass și gestionați informațiile dvs. de conectare.

- 1 Pe ecranul principal Samsung Pass, atingeți **Apl./sit. web** și selectați un site web sau o aplicație din listă.
- 2 Atingeți **Editare** și modificați-vă ID-ul, parola și numele paginii web sau al aplicației.  
Pentru a șterge informațiile de conectare, atingeți **Ștergere**.

## Folosirea aplicației Samsung Pass pentru conectarea la pagini web și la aplicații

Când folosiți aplicații sau când vizitați pagini web care acceptă Samsung Pass, vă puteți conecta folosind Samsung Pass.

Pentru a consulta lista cu pagini web și aplicații care acceptă Samsung Pass, pe ecranul principal Samsung Pass, atingeți  → **Setări** → **Parteneri**. Dacă nu există pagini web sau aplicații care acceptă Samsung Pass, nu se va afișa **Parteneri**.



- Paginile web și aplicațiile disponibile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii sau model.
- Compania Samsung nu este răspunzătoare de pierderile sau neplăcerile cauzate de conectarea la pagini web sau aplicații folosind Samsung Pass.

## Introducerea automată a informațiilor personale

Puteți folosi Samsung Pass pentru a introduce informațiile dvs. cu caracter personal, precum adresa dvs. și informațiile cardului de plată în aplicații care acceptă completarea automată.

- 1 Din ecranul principal Samsung Pass, selectați o opțiune din categoria **Informații private**.
- 2 Introduceți informațiile și atingeți **Salvare**.  
Puteți folosi acum datele biometrice înregistrate în Samsung Pass când introduceți automat informațiile personale în aplicațiile acceptate.

## Ștergerea datelor Samsung Pass

Puteți șterge datele biometrice, informațiile de conectare și datele aplicațiilor înregistrate în Samsung Pass.

Pe ecranul principal Samsung Pass, atingeți  → **Setări** → **Dispozitive utilizând Samsung Pass** →  → **Ieșire din Samsung Pass**.



- Samsung account va rămâne activ.
- Datele din Samsung Pass de pe alte dispozitive conectate la Samsung account vor fi, de asemenea, șterse.

## Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**.

- **Permisuni aplicații:** Consultați lista de aplicații care au permisiunea de a accesa locația dispozitivului și editați setările permisiunilor.
- **Servicii de localizare:** Setați dispozitivul să folosească caracteristica Wi-Fi sau Bluetooth pentru a crește precizia informațiilor despre locația dvs., chiar și atunci când caracteristicile sunt oprite. De asemenea, puteți consulta serviciile de localizare pe care le utilizează dispozitivul.
- **Acces recent:** Consultați aplicațiile care solicită informații despre localizarea dvs. curentă.

## Securitate și urgență

Gestionați-vă informațiile medicale și contactele de urgență. De asemenea, puteți modifica setările pentru caracteristici de urgență, precum alertele de urgență wireless.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate și urgență**.

- **Informații medicale:** Introduceți informațiile dvs. medicale.
- **Contacte de urgență:** Adăugați contactele dvs. de urgență.
- **Trimitere de mesaje SOS:** Efectuați un apel de urgență la numărul prestabilit atunci când apăsați butonul lateral de mai multe ori, așa cum se specifică în ecranul de setări al acestei opțiuni.
- **Partajare urgență:** Setați dispozitivul să trimită informații, cum ar fi localizarea dispozitivului dvs., sau notificări de nivel scăzut baterie către contactele dvs. de urgență, pentru o anumită perioadă de timp.
- **Dezactivează sunetul notificărilor când conduci:** Porniți automat caracteristica Nu deranjați în timpul condusului.
- **Serviciul de localizare în caz de urgență:** Porniți caracteristica Serviciu de localizare de urgență (ELS).
- **Alerte de urgență wireless:** Modificați setările pentru alertele de urgență wireless.
- **Alerte de cutremure:** Porniți caracteristica de alertă în caz de cutremur.
- **Alerte de monitorizare nedorită:** Veți primi o notificare dacă s-a detectat că un dispozitiv de monitorizare necunoscut se deplasează cu dvs.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de regiune sau de model.

# Conturi și backup

## Opțiuni

Sincronizați, realizați copii de rezervă sau restabiliți datele dispozitivului dvs. folosind Samsung Cloud. De asemenea, vă puteți conecta la conturi, cum ar fi Samsung account sau contul Google, sau puteți transfera date între dispozitive folosind Smart Switch.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup**.

- **Gestionare conturi:** Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați.
- **Samsung Cloud:** Efectuați copii de rezervă pentru datele și setările dvs., și restabiliți datele și setările dispozitivului anterior, chiar și atunci când nu îl aveți. Consultați [Samsung Cloud](#) pentru mai multe informații.
- **Google Drive:** Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copii de rezervă ale informațiilor confidențiale. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google pentru a realiza copierea de rezervă a datelor.
- **Smart Switch:** Deschideți Smart Switch și transferați date de pe dispozitivul dvs. anterior. Consultați [Transferarea datelor din dispozitivul anterior \(Smart Switch\)](#) pentru mai multe informații.



Faceți periodic copii de rezervă ale datelor dvs. și salvați-le în locații sigure, cum ar fi Samsung Cloud sau un computer, astfel încât să le puteți restabili dacă datele sunt deteriorate sau sunt pierdute din cauza unei resetări involuntare a dispozitivului.

## Samsung Cloud

Efectuați copii de rezervă pentru datele dispozitivului dvs. în Samsung Cloud și restabiliți-le ulterior.

### Copierea de rezervă a datelor

Puteți face copii de rezervă pentru datele dispozitivului dvs. și le puteți salva în Samsung Cloud.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup** și atingeți **Backup date** de sub **Samsung Cloud**.
- 2 Glisați comutatoarele de lângă elementele pentru care doriți să realizați copii de rezervă, apoi atingeți **Copiere de rezervă imediată**.

### 3 Atingeți **Efectuat**.



- Pentru unele date nu se vor crea copii de rezervă. Pentru a verifica datele care vor avea copie de rezervă, pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup** și atingeți **Backup date** de sub **Samsung Cloud**.
- Pentru a consulta datele altor dispozitive ale dvs. pentru care s-a făcut copie de rezervă în Samsung Cloud, pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup** → **Restabilire date**, apoi selectați dispozitivul dorit.

## Restaurarea datelor

Puteți restaura datele din copiile de rezervă aflate în Samsung Cloud pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup**.
- 2 Atingeți **Restabilire date** și selectați dispozitivul dorit.
- 3 Bifați elementele pe care doriți să le restabiliți și atingeți **Restabilire**.

## Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Google**.

# Caracteristici avansate

## Opțiuni

Porniți caracteristicile avansate și modificați setările pentru a le controla.

Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate**.

- **Bixby:** Bixby este o interfață de utilizator care vă facilitează utilizarea dispozitivului. Consultați [Bixby](#) pentru mai multe informații.
- **Sugestii inteligente:** Setati dispozitivul să analizeze informații cheie din textul selectat sau mesajele primite, precum evenimente și adrese, și să sugereze ca acestea să fie adăugate ca evenimente în calendar sau să utilizeze aplicații conexe. De asemenea, puteți primi sugestii pentru acțiuni utile sau texte de introdus pe baza istoricului dvs. de utilizare a aplicațiilor.  
 Informațiile colectate sunt stocate și utilizate numai pe acest dispozitiv pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal.
- **Laboratoare:** Utilizați noile caracteristici ale dispozitivului.
- **Buton lateral:** Selectați o aplicație sau o caracteristică ce va fi lansată la apăsarea butonului lateral. Consultați [Setarea butonului lateral](#) pentru mai multe informații.
- **Ferestre multiple:** Setati modul de lansare a caracteristicii Ferestre multiple. De asemenea, puteți configura setările pentru Ferestre multiple. Consultați [Ferestre multiple](#) pentru mai multe informații.
- **Mișcări și gesturi:** Activați caracteristica de mișcare și configurați setările. Consultați [Mișcări și gesturi](#) pentru mai multe informații.
- **Mod Utilizare cu o mână:** Porniți modul de operare cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână.
- **Capturi de ecran și înregistrări ecran:** Schimbați setările capturilor de ecran și ale funcției de înregistrare a ecranului.
- **Afișare contacte în timpul partajării conținutului:** Setati dispozitivul să afișeze persoanele pe care le-ați contactat pe panoul cu opțiuni de partajare pentru a partaja direct conținutul.
- **Efecte apel video:** Setată pentru utilizarea efectelor diferite cum ar fi modificarea fundalului în timpul apelurilor video. Consultați [Efecte apel video](#) pentru mai multe informații.  
 Această caracteristică este disponibilă doar la unele aplicații.
- **Dual Messenger:** Instalați o a doua aplicație și folosiți două conturi separate pentru aceeași aplicație de mesagerie. Consultați secțiunea [Dual Messenger](#) pentru mai multe informații.

 Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de operator sau de model.

## Mișcări și gesturi

Activați caracteristica de mișcare și configurați setările.

Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate** → **Mișcări și gesturi**.

- **Ridicat pentru activare:** Setati dispozitivul să pornească ecranul atunci când îl ridicați.
- **At. de două ori pt. a porni ecr.:** Setati dispozitivul pentru a activa ecranul prin atingere dublă oriunde pe ecran când ecranul este oprit.
- **At. de două ori pt. a opri ecr.:** Setati dispozitivul să oprească ecranul prin atingerea dublă a unei zone libere de pe ecranul Acasă sau ecranul blocat.
- **Alertă la ridicarea telefonului:** Setati dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.



Această caracteristică poate să nu funcționeze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafață plană.

- **Dezactivare sunet prin gesturi:** Setati dispozitivul să anuleze sunetul anumitor sunete utilizând mișcările sau gesturile.
- **Glisarea cu palma pentru capturare:** Setati dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când glisați la stânga sau la dreapta de-a lungul ecranului. Imaginile capturate pot fi consultate în **Galerie**. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate de informații de către caracteristicile care folosesc senzorii.

## Efecte apel video

Puteți utiliza diverse caracteristici, cum ar fi schimbarea fundalului în timpul apelurilor video.

Pe ecranul aplicației de apeluri video, deschideți panoul de notificări, glisați în jos, apoi atingeți **Efecte apel video**.

-  : Resetați setările.
-  : Selectați sau adăugați culori sau imagini de fundal, pe care să le utilizați în timpul apelurilor video.
- **Fundal:** Modificați sau estompați fundalul în timpul apelurilor video.
- **Față:** Aplicați efecte de înfrumusețare la imaginea feței.

- **Ton de culoare:** Ajustați tonul de culoare și luminozitatea ecranului.
- **Încadrare automată:** Porniți sau opriți caracteristica de încadrare automată. Atunci când porniți această caracteristică, dispozitivul modifică automat unghiul și zoom-ul prin recunoașterea și urmărirea persoanelor în timpul apelurilor video.



- Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de model.
- Unele caracteristici sunt disponibile numai când utilizați camera foto frontală.

## Dual Messenger

Instalați o a doua aplicație și folosiți două conturi separate pentru aceeași aplicație de mesagerie.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate** → **Dual Messenger**.  
Se vor afișa aplicațiile acceptate.
- 2 Glisați comutatorul unei aplicații pentru a instala a doua aplicație.  
A doua aplicație va fi instalată. Pictograma celei de-a doua aplicații va fi afișată cu .



- Caracteristica Dual Messenger este posibil să nu fie disponibilă în funcție de aplicație.
- Unele caracteristici ale aplicației pot fi limitate pentru a doua aplicație.

## Dezinstalarea celei de-a doua aplicații

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate** → **Dual Messenger**.
- 2 Glisați comutatorul aplicației pe care doriți să o dezinstalați și atingeți **Dezinstalare**.  
Toate datele asociate celei de-a doua aplicații vor fi șterse.



- Dacă dezinstalați prima aplicație, se va șterge și a doua aplicație.



## Confortul digital și controlul parental

Consultați istoricul de utilizare a dispozitivului dvs. și utilizați caracteristici pentru a preveni interferența dispozitivului cu viața dvs. De asemenea, puteți seta mijloace de control parental pentru copiii dvs. și le puteți gestiona utilizarea mediului digital.

Pe ecranul Setări, atingeți **Confortul digital și controlul parental**.

- **Cele mai utilizate aplicații:** Analizați lista cu cele mai utilizate aplicații în decursul unei zile.
- **Obiectiv timp ecran pornit:** Setati obiective pentru cât de mult utilizați dispozitivul dvs. pe zi.
- **Temporizatoare aplicație:** Limitați durata de utilizare zilnică pentru fiecare aplicație prin setarea unui temporizator. Când atingeți limita, aplicația va fi oprită și nu o veți mai putea utiliza.
- **Monitorizare în timpul condusului:** Porniți funcția de monitorizare a condusului pentru a urmări perioada de timp pentru care vă utilizați dispozitivul în timp ce conduceți.
- **Monitor de mers pe jos:** Porniți funcția de monitorizare a mersului pe jos pentru a urmări perioada de timp pentru care vă utilizați dispozitivul în timp ce mergeți pe jos.
- **Monitorizare volum:** Porniți monitorul de volum pentru a vă proteja auzul.
- **Controale parentale:** Gestionați activitatea copiilor dvs. în mediul digital.

## Întreținere dispozitiv

Caracteristica de întreținere a dispozitivului vă oferă o prezentare generală a stării dispozitivului dvs.: baterie, spațiu de stocare, memorie RAM și securitatea sistemului. De asemenea, puteți optimiza dispozitivul.

Pe ecranul Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv**.

- **Optimizare imediată:** Închideți aplicațiile care rulează în fundal sau care folosesc un volum anormal din baterie și scanați pentru a vedea dacă există aplicații blocate și malware, pentru a vă optimiza dispozitivul.
- **Baterie:** Verificați energia rămasă a bateriei și durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu nivel scăzut de încărcare a bateriei, economisiți energie pornind caracteristicile de economisire a energiei. Consultați secțiunea [Baterie](#) pentru mai multe informații.

- **Spațiu de stocare:** Consultați starea spațiului de stocare utilizat și disponibil și eliberați spațiu de stocare prin ștergerea fișierelor care nu sunt necesare, cum ar fi fișierele din coșul de gunoi, fișierele neutilizate sau fișierele duplicate după ce le verificați.
- 
  - Capacitatea reală a spațiului de stocare intern este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din stocare. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.
  - Puteți consulta capacitatea disponibilă a spațiului de stocare intern în secțiunea Specificații a dispozitivului dvs. de pe pagina web a Samsung.
- **Memorie RAM:** Consultați modul în care se utilizează memoria RAM sau atingeți **Șterg. acum** pentru a elibera memoria RAM prin oprirea aplicațiilor din fundal.
- **Protecție aplicație:** Scanați dispozitivul pentru a vedea dacă există malware și alte activități suspecte, pentru a rămâne în siguranță.
- **Profil de performanță:** Schimbați profilul de performanță în funcție de viteza de procesare, durata de viață a bateriei și eficiența de răcire a dispozitivului.
- **Optimizare automată:** Efectuați optimizarea automată prin închiderea aplicațiilor care rulează în fundal sau prin eliberarea memoriei, pentru a avea un dispozitiv care funcționează în cele mai bune condiții.  
Atingeți **Repornire automată** pentru a programa dispozitivul să repornească automat atunci când sunt detectate probleme de funcționare sau la un moment ales de dvs.
- **Actualizare software:** Actualizați software-ul dispozitivului folosind serviciul Firmware descărcabil (FOTA). Puteți programa actualizări de software.
- **Diagnosticare:** Testați dispozitivul dvs. folosind Samsung Members.
- **Mod Întreținere:** Porniți modul de întreținere pentru a vă proteja confidențialitatea atunci când altcineva vă folosește dispozitivul, cum ar fi atunci când îl trimiteți pentru reparații.

## Aplicații

Gestionați aplicațiile dispozitivului și modificați-le setările. Puteți consulta informații despre utilizarea aplicațiilor, le puteți modifica setările de notificare și permisiunile sau puteți dezinstala sau dezactiva aplicațiile inutile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații**.

## Gestionare generală

Particularizați setările sistemului dispozitivului sau reseați dispozitivul.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Gestionare generală**.

- **Limbă:** Selectați limbile dispozitivului. Consultați [Adăugare limbă dispozitiv](#) pentru mai multe informații.
- **Limbi aplicație:** Selectați limbile pe care doriți să le utilizați pentru fiecare aplicație.
- **Pachete lingvistice:** Gestionați și descărcați pachete de limbi pentru introducere vocală, caracteristică Transformare text în vorbire și traducere.
- **Data și oră:** Accesați și modificați setările pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.



Dacă bateria este descărcată complet, data și ora se resetează.

- **Setări Tastatură Samsung:** Modificați setările pentru tastatura Samsung.
- **Listă tast. și tastat. implicită:** Selectați o tastatură utilizată implicit și modificați setările tastaturii.
- **Tastatură fizică:** Modificați setările pentru o tastatură externă.
- **Mouse și trackpad:** Modificați setările pentru un mouse sau trackpad extern.
- **Parole, chei principale și completare automată:** Modificați serviciul preferat sau gestionați toate serviciile pentru parole, chei de acces și completare automată.
- **Resetare:** Resetați setările dispozitivului sau realizați o resetare la valorile din fabrică.
- **Serviciu de personalizare:** Setări pentru a primi servicii personalizate în funcție de interesele dvs. și de modul în care vă utilizați dispozitivul.
- **Contactați-ne:** Puneți-ne întrebări sau consultați întrebările frecvente.

## Adăugare limbă dispozitiv

Puteți adăuga limbi care vor fi folosite pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Gestionare generală** → **Limbă** → **Adăugare limbă**.
- 2 Selectați o limbă care va fi adăugată.
- 3 Pentru a seta limba selectată ca limbă implicită, atingeți **Set. ca implicit**. Pentru a menține setarea limbii curente, atingeți **Menț. limbă act.**  
Limba pe care o selectați va fi adăugată la lista dvs. Dacă ați schimbat limba implicită, limba selectată va fi adăugată în partea superioară a listei.

Pentru a modifica limba implicită din lista dvs. de limbi, selectați limba dorită și atingeți **Aplicare**. Dacă o aplicație nu acceptă limba implicită, se va folosi următoarea limbă acceptată din listă.

## Accesibilitate

Configurați diverse setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

- **Recomandate pentru dvs.:** Verificați caracteristicile de accesibilitate pe care le utilizați în mod curent și verifica alte caracteristici recomandate.
- **Îmbunătățiri vizuale:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu probleme de vedere.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal. Pentru a verifica informațiile de asistență pentru a afla cum să utilizați această caracteristică, atingeți **Setări** → **Tutorial și ajutor**.
- **Îmbunătățiri sunet:** Personalizați setările în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu probleme de auz.
- **Interacțiune și dexteritate:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.
- **Setări avansate:** Configurați setările pentru accesul direct și caracteristicile de notificare.
- **Aplicații instalate:** Consultați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.
- **Despre Accesibilitate:** Consultați informațiile de Accesibilitate.
- **Contactați-ne:** Puneți-ne întrebări sau consultați întrebările frecvente.

## Actualizare software

Actualizați software-ul dispozitivului folosind serviciul Firmware descărcabil (FOTA). Puteți programa actualizări de software.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Actualizare software**.

- **Descărcare și instalare:** Verificați și instalați manual actualizările.
- **Descărcare automată prin Wi-Fi:** Setări dispozitivul să descarce automat actualizările atunci când este conectat la o rețea Wi-Fi.
- **Ultima actualizare:** Consultați informații despre ultima actualizare a software-ului.



Dacă pentru dispozitivul dvs. sunt lansate actualizări software de securitate care vor bloca noile tipuri de amenințări de securitate, ele vor fi instalate automat pe dispozitiv, fără acordul dvs.

### Informații privind actualizările de securitate

Actualizările de securitate sunt furnizate pentru a îmbunătăți securitatea dispozitivului dvs. și pentru a vă proteja informațiile personale. Pentru a consulta actualizările de securitate pentru modelul dvs., vizitați [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Pagina web acceptă doar anumite limbi.

## Despre telefon

Accesați informații despre dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre telefon**.

Pentru a schimba numele dispozitivului dvs., atingeți **Redenumire**.

- **Informații stare:** Consultați diverse informații despre dispozitiv, cum ar fi starea cartelei SIM, adresa MAC a rețelei Wi-Fi și numărul de serie.
- **Informații juridice:** Accesați informațiile legale referitoare la dispozitiv, cum ar fi informațiile de siguranță sau licențele open source.
- **Informații software:** Accesați informații despre software-ul dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare și versiunea firmware-ului.
- **Informații baterie:** Consultați informațiile despre baterie.

# Notificări privind utilizarea

## Măsuri de precauție pentru utilizarea dispozitivului

Vă rugăm să citiți acest ghid când utilizați dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Conținutul poate să difere față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii, specificațiile modelului sau versiunea de software a dispozitivului.
- Dispozitivul poate necesita o conexiune la o rețea Wi-Fi sau mobilă atunci când utilizează anumite aplicații sau caracteristici.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a memoriei RAM va afecta performanța generală a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicațiile de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare ale dispozitivului și la deteriorarea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

- Puteți vedea clar ecranul chiar și în lumina puternică a soarelui, prin reglarea automată a contrastului în funcție de mediul înconjurător. Din cauza naturii produsului, afișarea unor elemente grafice statice pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă.
  - Se recomandă să nu afișați elemente grafice statice pe o parte a ecranului sau pe tot ecranul pentru perioade îndelungate și să opriți ecranul atunci când nu folosiți dispozitivul.
  - Puteți seta ecranul să se oprească automat atunci când nu îl folosiți. Deschideți **Setări**, atingeți **Afișaj** → **Timp expirare ecran**, apoi selectați durata de timp după care dispozitivul va opri automat ecranul.
  - Pentru a seta reglarea automată a luminozității ecranului în funcție de mediul înconjurător, deschideți **Setări**, atingeți **Afișaj**, apoi glisați comutatorul **Luminozitate adaptabilă** pentru pornire.
- În funcție de regiune sau model, unele dispozitive trebuie să fie aprobate de Federal Communications Commission (FCC - Comisia Federală pentru Comunicații).

Dacă dispozitivul este aprobat de FCC, puteți consulta ID-ul FCC al dispozitivului. Pentru a accesa ID-ul FCC, deschideți **Setări** și atingeți **Despre telefon** → **Informații stare**. În cazul în care dispozitivul dvs. nu are un ID FCC, înseamnă că acesta nu a fost autorizat pentru comercializare în S.U.A. sau teritoriile sale și poate fi introdus în S.U.A. numai pentru uzul personal al proprietarului.
- Frecvențele de bandă acceptate de dispozitiv pot varia în funcție de regiune sau de operator.
- Disponibilitatea rețelei 5G poate varia în funcție de model, țară, furnizorul de rețea și mediul utilizatorului.
- Dispozitivul dvs. conține magneti. Țineți-l la distanță de carduri de credit, dispozitive medicale implantate și de alte dispozitive care pot fi afectate de magneti. În cazul dispozitivelor medicale, mențineți dispozitivul la o distanță mai mare de 15 cm. Opriți utilizarea dispozitivului dacă suspectați orice interferență cu dispozitivul dvs. medical și consultați medicul dvs. sau producătorul dispozitivului dvs. medical.

## Pictograme pentru instrucțiuni



**Avertisment:** situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție:** situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Aviz:** note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

## Informații privind conținutul cutiei și accesoriile

Consultați ghidul de pornire rapidă pentru a afla conținutul pachetului.

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de operator.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați accesorii aprobate de către Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță și defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.
- Căștile (USB Tip C) care acceptă ieșire digitală pot fi utilizate cu acest dispozitiv. Cu toate acestea, e posibil ca dispozitivul să nu fie compatibil cu căștile care folosesc o altă metodă de ieșire audio sau care sunt fabricate de alt producător.
- Cablul USB furnizat acceptă încărcarea de până la 3 A. Încărcătorul nu este inclus.
- Din rațiuni de protecție a mediului, acest ambalaj nu conține un încărcător. Acest dispozitiv poate fi alimentat cu majoritatea adaptoarelor USB și cu un cablu cu priză USB de tip C.



## Mentținerea rezistenței la apă și la praf

Dispozitivul dvs. este rezistent la apă și la praf, și îndeplinește cerințele următoarelor standarde internaționale.

- Certificare pentru clasificare de rezistență la apă de IP68: În conformitate cu cerințele standardului IEC 60529, dispozitivul a fost testat în apă dulce, la 15–35°C, 86–106 kPa, 1,5 m timp de 30 de minute fără mișcare.

Trebuie să respectați recomandările pentru a menține rezistența la apă și la praf a dispozitivului dvs.

- Nu expuneți dispozitivul la apă din piscină sau apă de mare.
- Dacă dispozitivul este expus la apă murdară sau la alte lichide, cum ar fi apa cu săpun, ulei, parfum, cremă de protecție solară, soluție de curățat mâinile, produse chimice, cum ar fi cosmeticele sau alte lichide care conțin alcool, curățați dispozitivul cu apă dulce care nu curge, ștergeți-l cu o cârpă moale și curată și apoi uscați-l temeinic înainte de utilizare, pentru a păstra rezistența la apă.
- Nu expuneți dispozitivul la apă aflată în mișcare. O creștere bruscă a presiunii apei poate depăși nivelul garantat de rezistență la apă.
- În anumite locuri, cum ar fi o saună sau sală cu aburi, performanța de rezistență la apă poate fi afectată din cauza schimbărilor bruște de temperatură.
- Dacă dispozitivul este supus unor șocuri externe sau este deteriorat, rezistența sa la apă poate scădea.

În cazul în care dispozitivul este expus la apă sau la poluanți, respectați recomandările:

- Ștergeți dispozitivul cu o cârpă moale și curată, și apoi uscați-l temeinic.
- În cazul în care microfonul sau difuzorul nu este complet uscat, poate conduce la o lipsă de claritate a sunetului în timpul unui apel.
- Ecranul și celelalte caracteristici pot să nu funcționeze corespunzător dacă dispozitivul este utilizat în apă.
- Nu conectați încărcătorul sau orice alte accesorii înainte ca dispozitivul să fie uscat complet. Dispozitivul se poate deteriora dacă un accesoriu sau încărcătorul este conectat atunci când mufa multifuncțională nu este complet uscată.

Rezistența la apă și la praf a dispozitivului dvs. Samsung Galaxy nu este permanentă și se poate diminua în timp din cauza uzurii normale.

## Situații care pot conduce la supraîncălzirea dispozitivului și soluții pentru rezolvarea acestora

### Atunci când dispozitivul se supraîncălzește în timpul încărcării bateriei

În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. În timpul încărcării wireless sau a încărcării rapide, dispozitivul poate fi mai cald la atingere. Acest lucru nu afectează durata de viață și performanțele dispozitivului și se consideră funcționare normală. Dacă bateria devine prea fierbinte, viteza de încărcare poate scădea sau încărcătorul se poate opri din încărcare.

#### Atunci când dispozitivul se încălzește, realizați următoarele acțiuni:

- Deconectați încărcătorul de la dispozitiv și închideți aplicațiile care rulează. Așteptați răcirea dispozitivului și încărcăți-l din nou.
- Dacă se supraîncălzește partea inferioară a dispozitivului, acest lucru se poate datora deteriorării cablului USB conectat. Înlocuiți cablul USB deteriorat cu unul aprobat de către Samsung.
- Când folosiți încărcătorul wireless, nu puneți materiale străine, cum ar fi obiecte metalice, magneti și cartele cu benzi magnetice, între dispozitiv și încărcătorul wireless.



Caracteristica de încărcare fără fir sau de încărcare rapidă este disponibilă doar pentru modelele compatibile.

### Atunci când dispozitivul se încălzește în timpul folosirii

Când folosiți caracteristici sau aplicații care necesită mai multă putere sau dacă le folosiți pe perioade îndelungate, dispozitivul se poate încălzi temporar din cauza consumului crescut de energie din baterie. Închideți aplicațiile care rulează și nu mai folosiți dispozitivul o perioadă de timp.

Consultați mai jos câteva exemple cu situații în care dispozitivul se poate supraîncălzi.

- În timpul setării inițiale a dispozitivului după ce acesta a fost achiziționat sau când restaurați datele
- Atunci când descărcați fișiere de dimensiuni mari

- Atunci când folosiți aplicații care necesită mai multă putere sau dacă folosiți aplicațiile pe perioade îndelungate
  - Atunci când jucați jocuri la calitate înaltă pe perioade extinse de timp
  - Atunci când înregistrați videoclipuri pe perioade extinse de timp
  - Atunci când redați în flux videoclipuri folosind setarea de luminozitate maximă
  - Atunci când vă conectați la un TV
- Atunci când se efectuează operațiuni simultane (sau când rulați mai multe aplicații în fundal)
  - Atunci când folosiți Ferestre multiple
  - Atunci când actualizați sau instalați aplicații în timpul înregistrării videoclipurilor
  - Atunci când descărcați fișiere de dimensiuni mari în timpul unui apel video
  - Atunci când înregistrați videoclipuri în timp ce folosiți aplicația de navigație
- Atunci când se transferă o cantitate mare de date pentru sincronizarea în cloud, e-mail sau alte conturi
- Atunci când folosiți aplicația de navigație în autovehicul iar dispozitivul este amplasat direct sub lumina soarelui
- Când folosiți caracteristica hotspot mobil și tethering
- Atunci când folosiți dispozitivul în zone unde nivelul semnalului este scăzut sau nu există semnal
- Atunci când încărcați bateria cu un cablu USB deteriorat
- Atunci când mufa multifuncțională a dispozitivului este deteriorată sau expusă la materiale străine, cum ar fi lichidele, praful, pulberile metalice sau minele de creion.
- Atunci când sunteți în roaming

### **Atunci când dispozitivul se încălzește, realizați următoarele acțiuni:**

- Întotdeauna actualizați software-ul dispozitivului la cea mai recentă versiune.
- Conflictele între aplicațiile care rulează pot cauza încălzirea dispozitivului. Reporniți dispozitivul.
- Opriți caracteristicile Wi-Fi, GPS și Bluetooth când nu le folosiți.
- Închideți aplicațiile care măresc consumul de energie din baterie sau care rulează în fundal când nu sunt folosite.
- Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau aplicațiile nefolosite.
- Micșorați luminozitatea ecranului.
- Dacă dispozitivul se supraîncălzește sau este fierbinte o perioadă îndelungată, nu îl mai folosiți un anumit interval de timp. Dacă dispozitivul continuă să se supraîncălzească, contactați un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat.

## Precauții împotriva supraîncălzirii dispozitivului

Dacă începeți să vă simțiți inconfortabil din cauza supraîncălzirii dispozitivului, încetați să îl mai folosiți.

Când dispozitivul se încălzește, caracteristicile și performanța pot fi limitate, sau dispozitivul se poate opri pentru a se răci. Caracteristica este disponibilă doar pentru modelele compatibile.

- În cazul în care dispozitivul se supraîncălzește, luminozitatea ecranului, rata de reîmprospătare a ecranului și viteza de funcționare vor fi limitate pentru a reduce temperatura dispozitivului. Chiar și dacă pictograma de încărcare a bateriei se afișează, încărcarea poate fi lentă. Atunci când încărcarea se oprește din cauza unei creșteri a temperaturii dispozitivului, pictograma indicatorului bateriei va lumina intermitent.
- Dacă dispozitivul atinge o anumită temperatură, se va afișa un mesaj de avertizare pentru a preveni defectarea dispozitivului, apariția unor iritații pe piele sau rănirea acesteia și scurgerile de lichid din baterie. Aplicațiile care rulează vor fi oprite, posibilitatea de a apela și alte caracteristici vor fi limitate, cu excepția apelurilor de urgență, până când se răcește dispozitivul.
- Dacă apare și al doilea mesaj din cauza unei creșteri suplimentare a temperaturii dispozitivului, acesta se va opri. Nu folosiți dispozitivul până când temperatura acestuia nu se află în intervalul recomandat de temperatură de funcționare. Dacă al doilea mesaj apare în timpul unui apel de urgență, apelul nu va fi întrerupt de o oprire forțată.



### **Interval recomandat de temperatură de funcționare**

Intervalul recomandat al temperaturii de operare este între 0°C și 35°C. Folosirea dispozitivului la temperaturi în afara intervalului recomandat poate deteriora dispozitivul sau poate reduce durata de viață a bateriei.

## Precauții pentru mediul de utilizare

Dispozitivul dvs. se poate încălzi din cauza mediului înconjurător în următoarele condiții. Acționați cu prudență pentru a evita scurtarea vieții utile a bateriei, deteriorarea dispozitivului sau provocarea unui incendiu.

- Nu depozitați dispozitivul la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui pentru perioade extinse de timp.
- Nu depozitați dispozitivul în zone foarte fierbinți pe perioade extinse de timp, cum ar fi interiorul unei mașini în timpul verii.
- Nu așezați dispozitivul în locuri unde s-ar putea supraîncălzi, cum ar fi o pătură electrică.
- Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau în interiorul containerelor de înaltă presiune.
- Nu folosiți un cablu al cărei izolații e deteriorată sau cojită și nu folosiți încărcătoare sau baterii deteriorate.

# Anexă

## Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

De asemenea, puteți utiliza Samsung Members pentru a rezolva orice probleme cu care vă confrunțați când vă utilizați dispozitivul.

### **Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:**

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este pornită, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când solicitarea codului PIN este pornită, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți opri această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK furnizat de operator.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați operatorul dvs.

### **Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului**

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați operatorul dvs.

## Dispozitivul nu pornește

Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.

## Recunoașterea tactilă funcționează lent sau necorespunzător

- Recunoașterea tactilă poate să nu funcționeze corespunzător în următoarele situații:
  - Dacă atașați o folie de protecție a ecranului sau accesorii opționale pe ecran.
  - Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate când atingeți ecranul sau dacă atingeți ecranul cu un obiect ascuțit sau cu vârful degetelor
  - În condiții de umiditate sau când este expus la apă
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice probleme temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul este zgâriat sau deteriorat, vizitați un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat.

## Dispozitivul se blochează sau întâlnește o problemă gravă

Încercați următoarele soluții. Dacă problema nu se rezolvă, contactați un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat.

### Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și apoi să-l porniți din nou.

### Repornirea forțată

Dacă dispozitivul se blochează sau nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan butonul lateral și butonul Volum mai mic cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

### Resetarea dispozitivului

Dacă aceste metode nu rezolvă problema, efectuați o revenire la setările din fabrică.

Deschideți **Setări** și atingeți **Gestionare generală** → **Resetare** → **Resetare la datele din fabrică** → **Resetare** → **Ștergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

## Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

## Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați căștile, asigurați-vă că acestea sunt conectate corect.

## Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

## Rețeaua mobilă sau internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a operatorului. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei operatorului.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Vizitați un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat și înlocuiți bateria.



## Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se va mări atunci când utilizați anumite caracteristici sau aplicații, cum ar fi GPS, jocurile sau internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

## Se afișează mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună un spațiu de stocare disponibil suficient și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația Cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați spațiul de stocare prin transferul fișierelor pe un computer sau prin ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul.

Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung sau un centru de service autorizat.

## Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați spațiul de stocare prin transferul fișierelor pe un computer sau prin ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management – Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.

- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a consulta formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați site-ul web Samsung.
- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de operatorul dvs. sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

## Caracteristica Bluetooth nu funcționează bine

Dacă alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat sau dacă sunt probleme de conexiune sau de performanță, încercați următoarele:

- Asigurați-vă că dispozitivul pe care doriți să-l conectați este gata să fie scanat sau e pregătit pentru conexiune.
- Asigurați-vă că telefonul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).
- Pe telefonul dvs., deschideți **Setări**, atingeți **Conexiuni**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** pentru repornire.
- Pe telefonul dvs., deschideți **Setări**, atingeți **Gestionare generală** → **Resetare** → **Resetare funcții Wi-Fi și Bluetooth** → **Reinițializare setări** pentru a reseta setările rețelei. Este posibil să pierdeți informații de înregistrare atunci când efectuați resetarea.

Dacă aceste sfaturi nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat.

## Nu este stabilă o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.

## Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

## Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

## Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

## Nu există suficient spațiu în spațiul de stocare al dispozitivului

Ștergeți datele care nu sunt necesare, cum ar fi memoria cache, folosind caracteristica de întreținere a dispozitivului sau ștergeți manual aplicațiile sau fișierele nefolosite pentru a elibera spațiu de stocare.

## Butonul Acasă nu este afișat

Bara de navigare care conține butonul Acasă poate dispărea în timp ce folosiți anumite aplicații sau caracteristici. Pentru a accesa bara de navigare, glisați în sus din partea de jos a ecranului.

## Scoaterea bateriei

- Pentru a scoate bateria, contactați un centru de service autorizat. Pentru a obține informații despre scoaterea bateriei, vă rugăm să vizitați [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, acest lucru poate conduce la deteriorarea acesteia și a dispozitivului, la vătămări personale și poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-și asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări și instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui ghid nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor.

## Mărci comerciale

- Samsung și logo-ul Samsung sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, și logoul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Simbolurile Dolby, Dolby Atmos, și double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.